



doppler SONNENSCHIRME

Aufbau- und Gebrauchsanleitung

Lesen Sie diese Anleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, vollständig und sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Anweisung kann zu Verletzungen oder Schäden am Gerät führen. Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung zum späteren Nachschlagen oder für die Weitergabe an Dritte auf.

Bitte beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise:

Für Schäden infolge von Nichtbeachtung haftet der Hersteller nicht. doppler Sonnenschirme dürfen nur mit ausreichender Ballastierung – am besten mit einem speziellen doppler Schirmsockel - benutzt werden. Stellen Sie den Artikel immer auf einen festen und ebenen Boden. Bei aufkommendem Wind oder Gewitter den Sonnenschirm schließen und mit einem Befestigungsband sichern. Er könnte sonst von einer Böe erfasst und umgeworfen werden und dabei Schäden verursachen oder selbst beschädigt werden. Niemals offenes Feuer in der Nähe oder unterhalb des Sonnenschirmes entfachen. Der Schirm könnte Feuer fangen oder durch Funkenflug beschädigt werden. Halten Sie den Schirm fern von starken Hitzequellen wie Terrassenheizstrahler, Grill etc. An den Querstreben des Schirms nichts aufhängen oder gar Klimmzüge machen. Beim Öffnen und Schließen des Sonnenschirms achten Sie bitte darauf, dass Ihre Hände nicht in den Klappmechanismus geraten.

Der Sonnenschirm kann Ihre Haut vor direkter UV-Strahlung aber nicht vor reflektierenden UV-Strahlen schützen. Deshalb zusätzlich kosmetische Sonnenschutzmittel verwenden.

Um den Sonnenschirm vor übermäßiger Beanspruchung zu schützen, Schirm bei Regen oder Schnee schließen und ggf. mit einer doppler Schutzhülle abdecken. Die Schutzhülle verhindert das Wiederaufklappen des Sonnenschirms und schützt gleichzeitig vor Verwitterung.

Verwendungszweck:

Der Sonnenschirm ist zum Schutz vor direkter UV-Strahlung geeignet. Zum Schutz vor Regen oder Schnee ist er nicht geeignet. Der Sonnenschirm ist nur zum Einsatz im privaten Bereich bestimmt.

Schirm aufbauen:

Um dem Sonnenschirm sicheren Halt zu geben, sollte ein doppler Schirmständer verwendet werden. Schirmsockel an die gewünschte Stelle setzen. Schirmmast in den Schirmsockel gleiten lassen und fixieren, siehe Gebrauchsanleitung des doppler Schirmständers.

Schirm öffnen:

Vergewissern Sie sich, dass der Schirm ausreichenden Halt hat. Schutzhülle abnehmen und Klettband öffnen. Je nach Modell den Schirm entweder mit der Kurbel vollständig öffnen oder mit der Hand nach oben schieben, bis er hörbar einrastet. Nicht zu fest aufspannen!

Schirm schließen:

Bei aufkommendem Wind, Regen oder Schnee, sollten Sie den Schirm schließen. Modellabhängig wird der Sonnenschirm entweder per Kurbel oder per Hand geschlossen. Zum Schließen des manuellen Schirms die Auslösetaste drücken und den Schirm langsam nach unten fahren. Zum Schutz vor Windböen das beiliegende Klettband umlegen. Zum Schutz vor Verschmutzungen und Ausbleichen eine Schutzhülle überziehen.

Pflege

Bezug:

Verwenden Sie keine aggressiven chemischen Reiniger oder Flüssigkeiten, Lösungen, scheuernde Substanzen oder Gegenstände, Bleichmittel, Hochdruckreiniger und starke Reinigungsmittel. Achtung! Für Maschinenwäsche und Wäschetrockner ist der Bezug nicht geeignet! Nicht bügeln. Das beste Ergebnis erzielen Sie, wenn Sie den Bezug vom Schirmgestell abnehmen und direkt mit ein wenig Seifenlauge und einer weichen Bürste mit handwarmem Wasser reinigen (Handwäsche). Halten Sie die Dosierungs-, Anwendungs- und Einwirkvorschriften des Herstellers ein. Bezug nass wieder aufziehen. Schirm öffnen und Bezug gründlich trocknen lassen. Schirm gegebenenfalls schließen und die Schutzhülle überstülpen. Bitte beachten Sie die eingenähten Pflegehinweise des Herstellers.



Mast:

Bodenhülse und Gestell bedürfen keiner regelmäßigen Pflege. Lediglich die beweglichen Teile sollten Sie von Zeit zu Zeit nachfetten. Ständer regelmäßig auf beschädigte Stellen und Rost überprüfen. Gegebenenfalls beschädigte Stellen abschleifen und lackieren. Festen Sitz der Schrauben regelmäßig überprüfen. Säubern Sie den Schirmmast regelmäßig, um ein einwandfreies Gleiten der beweglichen Teile zu gewährleisten. Gegebenenfalls mit Silicon- oder Teflon-Gleitspray einsprühen. Alle tragenden Teile wie Streben, Schrauben etc. regelmäßig überprüfen.

Lagerung:

Über Winter sollten Sie den doppler Sonnenschirm in vollkommen trockenem Zustand abbauen und in einem trockenen, gut durchlüfteten Raum lagern. Zu Saisonbeginn vergewissern Sie sich, dass alle Komponenten und Befestigungsteile sicher sind. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie unsicher sind.

Gewährleistung:

Die Gewährleistungsfrist für doppler Artikel beträgt 24 Monate. Sollten Sie während dieser Zeit einen Defekt feststellen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler, damit dieser Ihnen schnell helfen kann. Bewahren Sie bitte den Kaufbeleg auf und nennen Sie den Modellnamen und die Artikelnummer. Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind:

- Normaler Verschleiß und Farbveränderungen der Textilbespannung
- Lack- bzw. Materialschäden, die auf normale Abnutzung zurückzuführen sind
- Schäden durch nicht-bestimmungsgemäßen Gebrauch
- Schäden durch Wind, Überdrehen der Kurbel, Umfallen des Schirms, starkes Ziehen an den Schirmstreben
- Schäden durch bauliche Veränderungen an dem Artikel.

Service

Liebe Kundin, lieber Kunde, obwohl wir unsere Artikel vor der Auslieferung einer eingehenden Endkontrolle unterziehen, kann es vorkommen, dass einmal ein Zubehörteil fehlt oder dass ein Teil während des Transports beschädigt wurde. Wenden Sie sich in



diesem Fall an unseren Kundenservice und nennen Sie uns den Modellnamen und die Artikelnummer.

Hotline

Sie erreichen uns

Mo. bis Do. von 08:00 bis 16:00 Uhr

Fr. von 08:00 bis 13:00 Uhr

unter der Telefonnummer

in Österreich (07722) 632 05-316

in Deutschland (08571) 91 22-316

E-Mail: service.garten@dopplerschirm.com