

## ATTENTION !

Un compartiment à pierres mal rempli ou une couverture inadéquate peut entraîner un risque d'incendie.

Consultez les instructions importantes supplémentaires dans la notice !

### Narvi NM

| kW  | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm |
|-----|------|------|------|------|------|
| 4,5 | 50   | 50   | 20   | 1150 | 120  |
| 6,0 | 50   | 80   | 20   | 1150 | 120  |
| 9,0 | 100  | 100  | 20   | 1150 | 120  |

### Narvi NS

| kW  | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm |
|-----|------|------|------|------|------|
| 4,5 | 100  | 100  | 100  | 1280 | 120  |
| 6,0 | 100  | 100  | 100  | 1280 | 120  |
| 9,0 | 100  | 100  | 100  | 1280 | 120  |

