

MONTAGEANLEITUNG



Artikel-Bezeichnung:

Ermax Scheibe
Adventure 1190 13-

Bestellnummer:

65332147

Inhalt des Befestigungssatzes:

- 1x ABS Unterbau
- 8x Schraube M5x15
- 4x U-Scheibe
- 4x Gummieinsatz

Montage der Scheibe:

1. Demontieren Sie die Originalscheibe.
2. Montieren Sie den ABS Unterbau mittels 4 der M5x15 Schrauben.
3. Setzen Sie die Gummieinsätze in den Unterbau und Montieren Sie die Scheibe am Unterbau.



Achtung!
Wichtiger
Montagehinweis

- Bei zu fester Verschraubung besteht Materialbruchgefahr

Stand:
02.12.16

Bitte beachten Sie, dass wir uns technische Änderungen vorbehalten.

Bodystyle® ist ein eingetragenes Warenzeichen der
FECHTER DRIVE Motorsport GmbH