



# AUFBAUANLEITUNG

Einzel- / Doppelfenster

Kontroll-Nummer:



# Zusatzfenster zum nachträglichen Einbau Einzel- / Doppelfenster

Die Fenster können sehr leicht vor Ort eingebaut werden. Sie lösen die Innenblenden des Fensters und messen das Breiten- und Höhenmaß des Fensterrahmens. Diese Maße zeichnen Sie dann auf die Stelle, in der das Fenster eingebaut werden soll (hierzu bietet sich eine Wasserwaage an). Sie sollten den Ausschnitt ca. 2 cm breiter einplanen. Einen Querschnitt brauchen Sie nicht zu machen, da sich dieser durch die Bohlenhöhen ergibt.

**WICHTIG** ist, dass die oberste Seitenwandbohle durchläuft und nicht eingeschnitten wird!

Nun schneiden Sie mit der Stichsäge, Handkreissäge etc. die Bohlen von **UNTEN NACH OBEN** durch. Durch einen Schlag gegen die Bohlen lösen sich diese.

Das Fenster kann nun von außen eingesetzt werden. Dieses geschieht, indem Sie die Innenblenden wieder anschrauben.

Es verbleibt ein ca. 4-6 cm großer Spalt über dem Fensterrahmen. Dieser ist nötig, damit das Fenster sich setzen kann! Der Spalt wird durch die Fensterblenden abgedeckt.

