

Montageanleitung Rinneneisen mit Metall Dacheindeckung^(Hybrid-Gartenhaus)



Werkzeug zur Montage

Meterstab, Markierstift, Akkuschrauber, ggf. Metallsäge zum Kürzen der Rinneneisen

Art.Nr.: 600860

Inhalt des Montage-Sets

1x HSS Spiralbohrer 5,5mm
30x Dichtscheibe mit EPDM
30x Befestigungsschraube + Mutter

Hinweise

Das Montage-Set eignet sich für die Montage von 15 Stk. Rinneneisen
Dies entspricht einer Dachrinnenlänge von ca. 7,50m.
Wenn dies nicht ausreicht wird ein weiteres Montage-Set benötigt.



1. Montageposition festlegen und markieren

Rinneneisen so ausrichten, dass ein ungehinderter Wassereinfluss in die Dachrinne gewährleistet ist.



(2. Rinneneisen kürzen)

sofern der Dachüberstand nicht ausreichend für die Montage der Rinneneisen ist können diese entsprechend der Abbildung gekürzt werden.



3. Montagelöcher bohren

hierzu den mitgelieferten HSS-Bohrer benutzen. Eine hohe Bohrerzahl und geringer Druck vermeiden Gratbildung.



4. Rinneneisen verschrauben

Die Rinneneisen mit dem Dachblech verschrauben. Hierzu die mitgelieferten Schrauben, Muttern und Dichtscheiben verwenden.



5. Dachrinne einhängen

Vor dem Einhängen der Dachrinne kann der Winkel der Rinneneisen durch leichtes Biegen entsprechend der Dachneigung korrigiert werden.

