

LIGHTLINE Sichtschutz

1. Pfosten aufstellen und U-Halter an Pfosten befestigen

2. Sichtschutzelement in die Halter schieben und mit Schrauben befestigen

Lichtes Maß zwischen den Pfosten = Elementbreite + 1,2cm (U-Halter)

3. U-Halter am nächsten Pfosten befestigen

4. Pfosten mit den U-Haltern an das Element befestigen und die Pfosten fixieren



Variante: Aufdübeln

Variante: Betonieren

Pfostenkonsole zum Dübeln

ca. 50cm einbetonieren

Befestigungstechnik muss bauseits beschafft werden

Tipp:
Sollten die Pfosten im Vorhinein gesetzt werden, so müssen die Elemente von oben in die U-Halter eingeschoben werden. Dazu müssen die U-Halter vor dem Einschoben leicht aufgebohen werden, um über die Nietköpfe im Rahmen zu gleiten

vorhandenes Fundament

