

Montagehilfe Beschläge Panoramafenster „Ostende“

1.) 2mm vorbohren, Einschrauben Flügelteil, Ansicht von der Seite



2.) Flügel anlehnen, Ermittlung Position Rahmenteil, 2mm vorbohren, anschrauben,
Ansicht von aussen nach innen



3.) Flügel im angelehnten, unverschlossenen Zustand, Ansicht von innen



4.) Schließen Teil 1: Einhängen



Schließen Teil 2: Verriegeln



TIP: Durch Versetzen des Rahmenteils bzw. durch hinein- bzw. herausschrauben des Flügelteils lässt sich der Anpressdruck des Flügels verändern.