


# 62113



**Aufbauanleitung**

**notice de montage**

**Building Instructions**

**montagehandleiding**

**Instrucciones de construcción**

**Istruzioni per il montaggio**

**Montážní návod**

**Service-Hotline: +49 421 38693 33**

 Vergleichen Sie zuerst die Materialiste mit Ihrem Paketinhalt! Bitte haben Sie Verständnis, dass Beanstandungen nur im nicht aufgebauten Zustand bearbeitet werden können!

 En primer lugar, compare la lista de material con el contenido del paquete. Rogamos entienda que las reclamaciones sólo pueden ser tramitadas antes de montar el objeto!


 Nejprve překontrolujte obsah balení podle materiálového listu! Mějte pochopení pro to, že případnou reklamací se můžeme zabývat pouze tehdy, když díly nebudou smontované! Za pomoc tohoto seznamu můžete jednotlivé díly přiřadit k montažnímu návodu.


 Vergelijk eerst de lijst van materialen met de inhoud van uw pakket! Reclamaties kunnen alleen in behandeling worden genomen zolang de onderdelen nog niet zijn gemonteerd!


 First compare the list of materials with your package contents! Please understand that complaints can be processed in the non-built status only!

 Commencez par comparer la liste du matériel avec le contenu de votre paquet! Sachez que nous traitons uniquement les réclamations concernant le matériel à l'état non monté!


 Confrontate questa distinta materiali prima con il contenuto del pacchetto! Vi preghiamo di comprendere che eventuali reclami possono essere accolti solo prima del montaggio!




|  |                     |          |
|--|---------------------|----------|
|  |                     |          |
| 4 x W1a  | 1800 x 95 x 18 mm   | ID 42442 |
| 8 x W2a  | 890 x 90 x 40 mm    | ID 19215 |
| 2 x W3   | 3590 x 115 x 55 mm  | ID 19201 |
| 2 x W5   | 2100 x 115 x 115 mm | ID 19185 |




4 x B1 950 x 115 x 55 mm ID 19199

|   |            |          |
|---|------------|----------|
|  |            |          |
| 130 x   | 4 x 35 mm  | ID 3687  |
| 5 x   | 6 x 100 mm | ID 11749 |
| 50 x  | 6 x 160 mm | ID 9252  |




4 x  ID 11750



300 x  ID 3948




4 x  ID 9253





6 x S2 2383 mm ID 19195




1 x K1 688 x 155 x 155 mm ID 38485




4 x  ID 12011




16 x  ID 14041




1 x S3 ID 42254




8 x D3 2420 x 869 x 18 mm ID 42281



3 x  ID 37962



2 x E2 2344 x 90 x 40 mm ID 16482




3 x  ID 14041





## Hinweis

Die Pfosten dieses Produkts sollten fest mit dem Untergrund verbunden werden. Dazu empfehlen wir H-Pfostenanker. Diese sollten erst nach dem Aufbau dieses Produkts endgültig mit Beton versehen werden. Die H-Pfostenanker und das zugehörige Befestigungsmaterial sind nicht im Lieferumfang dieses Produkts enthalten.



01 6x




\*

Nicht im Lieferumfang enthalten  
 Niet bijgeleverd  
 Not included  
 Non comprises dans la livraison




No forman parte del suministro  
 Non incluso  
 V ceně není zahrnuto








02


!!! A=B !!!




!!! A=B !!!



**03****03.1****03.4****03.2****03.5****03.3****03.6**




04.1




$\varnothing 5\text{ mm}$  6×100

04.4




$\varnothing 5\text{ mm}$  6×100

04.2




$\varnothing 5\text{ mm}$  6×100

04.5




$\varnothing 5\text{ mm}$  6×100

04.3







$\varnothing 5\text{ mm}$  6×100

04.6




$\varnothing 5\text{ mm}$  6×100


**05****05.1****06.1****06**

07


6x E2




07.1 / 08.1



07.2




08.2



08


6x S2




09

8X W 2


8X W 2a



09.1




09.2




10


8X E1




10.1

 $\varnothing 3\text{ mm}$ 

4x50




10.2 / 11.2


 $\varnothing 5\text{ mm}$ 

6x160


E1



11.1


 $\varnothing 3\text{ mm}$ 

4x35





11

8X E1




12


$\varnothing 3 \text{ mm}$  4x50  





12.1




12.2




13.1




13


$\varnothing 3 \text{ mm}$  4x50  





14




15




16




17







18




19



**20****21**

1.



Eine Grube für jeden Pfosten ausheben.  
Creusez un trou pour chaque montant.  
Dig a hole for each column.  
Een put voor elke staander graven.  
Cavar un agujero por cada poste.  
Creare un foro per ogni montante.

2.



Der H-Pfostenanker kann auf dem Brett in seiner Lage noch verändert werden.  
Les parties métalliques inférieures des montants peuvent encore être ajustées en fonction de leurs position respective sur les liteaux.

The position of the column joists can be altered due to their position on the plank.  
De staanderdragers kunnen door de positie op de plank qua positie nog veranderd worden.

La posición de los portapostes puede variarse a su posición mediante la posición sobre la tabla.  
Le parti metalliche possono essere ancora aggiustate in funzione della loro posizione rispettiva sopra la tavola.



Das Holzprodukt aufstellen. Die Pfosten in die H-Pfostenanker stellen. Etwas Abstand zwischen Pfostenende und Metall lassen. Die Pfosten durchbohren um sie mit den H-Pfostenankern zu verschrauben.

Positionnez le pavillon. Placez les montants dans leurs parties métalliques inférieures. Percez les montants afin de pouvoir ensuite les fixer et les visser aux parties inférieures métalliques.

Position the pavilion. Insert the columns into the joists in the process. Drill holes in the columns in order to connect them to the joists by means of screws.

Het paviljoen opstellen. De staanders daarbij in de staanderdragers stellen. Om de staanders met de dragers vast te schroeven, moeten de staanders doorgeboord worden.

Colocar el pabellón. Colocar los postes en los portapostes. Perforar los postes para poderlos atornillar con los portapostes.

Posizionare il padiglione. Piazzare i montanti nelle loro parti metalliche. Per collegare i montanti con le parti metalliche è necessario perforare i montanti.



Eine Maschinenschraube vorsichtig durch die Öffnung des H-Pfostenankers einschlagen bis sie auf der anderen Seite wieder austritt.

Introduisez doucement dans le trou de la partie métallique, à l'aide d'un marteau, une vis d'assemblage à écrou, et cela jusqu'à ce qu'elle apparaisse de l'autre côté.

Carefully drill a drill screw through the opening in the concrete anchor and into the wood until the screw comes out the other side.

Een machineschroef voorzichtig door de opening van het betonanker in het hout inslaan tot ze op de andere zijde naar buiten treedt.

Introducir por percusión cuidadosamente un bulón ordinario en la madera a través de la apertura del anclaje de hormigón hasta que salga por el otro lado. Despues aplinar el hormigón.

Introdurre, facendo attenzione, una vite d'assemblaggio nel foro dell'ancora di calcestruzzo nel legno fino a quando essa non fuoriesce dall'altra parte.



Die Schraube mit Mutter und 2 Unterlegscheiben fixieren.

Vissez et serrez les vis à l'aide de boulons.

Attach nuts to the screws.

De schroeven met moeren fixeren.

Fijar los tornillos con las tuercas.

Fissare le viti con l'aiuto dei bulloni.



Füllen Sie Beton in das ausgegrabene Loch. Der H-Pfostenanker bleibt weiterhin mit der Leiste fixiert. Danach den Beton glattstreichen.

Remplissez les trous creusés à l'aide de béton. Les parties inférieures métalliques des montants doivent encore rester maintenues en place à l'aide des liteaux. Nivelez ensuite le béton.

Fill the holes you have dug with concrete. The concrete anchor remains attached to the slat. Then, smooth out the concrete.

Giet beton in de put. Het betonanker blijft verder met de lijst gefixeerd. Daarna de beton gladmaken.

Llene el agujero cavado con hormigón. El anclaje de hormigón continúa fijado con el listón.

Riempire il foro incavato con del calcestruzzo. L'ancora in calcestruzzo continua a rimanere fissata con il listello. Livellare in seguito il calcestruzzo.



Fertig einbetonierter Pfosten.

Montant installé et bétonné.

The posts are completely set in concrete.

Klaar ingebetonnerde staander.

Poste hormigonado acabado.

Montante installato e gettato nel calcestruzzo.