
Gebrauchsanleitung

GWV Festzeltgarnituren und Klappmöbel

Inhaltsverzeichnis

Allgemeines	2
Zeichenerklärung	2
Sicherheit.....	2
Sicherheitshinweise	3
GWV Festzeltgarnituren und Klappmöbel aufstellen	4
GWV Festzeltgarnituren und Klappmöbel zusammenklappen	5
Reinigung und Pflege	5
Aufbewahrung	6
Entsorgung	6
Technische Daten.....	7
Kontakt	7

Allgemeines


Wichtig: Gebrauchsanleitung sorgfältig lesen und aufbewahren!

Diese Gebrauchsanleitung enthält wichtige Informationen zum Aufbau und zur Pflege von „GWV Festzeltgarnituren und Klappmöbeln, sowie eventuell einzelne Komponenten dieser (Tische, Bänke und Klappmöbel). Im nachfolgenden Text GWV Festzeltgarnituren und Klappmöbel genannt. Lesen Sie die Gebrauchsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie die GWV Festzeltgarnituren und Klappmöbel benutzen. Die Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanleitung kann zu Schäden an den GWV Festzeltgarnituren und Klappmöbeln oder Verletzungen führen.

Diese Gebrauchsanleitung basiert auf den in Deutschland gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie die GWV Festzeltgarnituren und Klappmöbel an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Gebrauchsanleitung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in der Gebrauchsanleitung und/oder den GWV Festzeltgarnituren und Klappmöbeln und/oder auf der Verpackung verwendet.



Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Tische und Theken der GWV Festzeltgarnituren und Klappmöbel sind ausschließlich als Ablage von leichten Gegenständen konzipiert, die Bänke und Stühle als Sitzgelegenheiten. Die maximale

zulässige Belastung der Bänke liegt bei 400 kg. Verwenden Sie die GWV Festzeltgarnituren und Klappmöbel nur wie in dieser Gebrauchsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Die GWV Festzeltgarnituren und Klappmöbel sind kein Kinderspielzeug. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise



VORSICHT!

Verletzungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit den GWV Festzeltgarnituren und Klappmöbel kann zu Verletzungen führen.

- Halten Sie Kleinkinder von den GWV Festzeltgarnituren und Klappmöbel fern. Beim Spielen können Kinder versuchen, sich an den GWV Festzeltgarnituren und Klappmöbeln hochzuziehen oder hinaufzuklettern und mit den GWV Festzeltgarnituren und Klappmöbeln umkippen.
- Beaufsichtigen Sie Kinder, wenn sie die GWV Festzeltgarnituren und Klappmöbel benutzen.
- Stellen Sie die GWV Festzeltgarnituren und Klappmöbel so auf, dass alle Tisch- und Bankgestelle sicher auf dem Boden stehen. Die GWV Festzeltgarnituren und Klappmöbel dürfen nicht kippen.
- Stellen Sie die GWV Festzeltgarnituren und Klappmöbel nur auf ebenen, trockenen und rutschfesten Untergrund.
- Verwenden Sie die GWV Festzeltgarnituren und Klappmöbel nicht als Aufstiegshilfe, Leiterersatz, Unterstellbock, Turngerät oder Ähnliches.
- Verwenden Sie die GWV Festzeltgarnituren und Klappmöbel erst, wenn sie richtig aufgestellt und gesichert sind.
- Öffnen und schließen Sie die GWV Festzeltgarnituren und Klappmöbel vorsichtig, um Verletzungen und Quetschungen zu vermeiden.
- Die GWV Festzeltgarnituren und Klappmöbel dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal repariert werden. Bei eigenständigen Reparaturen erlöschen die Haftungs- und Gewährleistungsansprüche, und Personen- und Sachschäden können entstehen.
- Verändern Sie die GWV Festzeltgarnituren und Klappmöbel nicht in Form oder Funktion. Andernfalls erlöschen Ihre Haftungs- und Gewährleistungsansprüche, und Personen- und Sachschäden können entstehen.
- Benutzen Sie die GWV Festzeltgarnituren und Klappmöbel nicht, wenn sich Schraubverbindungen gelockert haben, Teile beschädigt sind oder fehlen.

- Stellen Sie vor jedem Gebrauch durch Sichtprüfung sicher, dass das Produkt frei von Schäden ist. Überprüfen Sie am Produkt die Einrastung der Gestellbügel in den Schlössern regelmäßig auf festen Sitz.
- Belasten Sie die Festzeltgarnitur nicht einseitig. Tisch und Bänke könnten dabei umkippen und es besteht Verletzungsgefahr.



Hinweis !

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit den GWV Festzeltgarnituren und Klappmöbeln kann zu Beschädigungen und Sachschäden führen.

- Stellen Sie die GWV Festzeltgarnituren bei Regen oder anderen schlechten Witterungsverhältnissen an einem trockenen Ort unter.
- Halten Sie die GWV Festzeltgarnituren und Klappmöbel von offenem Feuer und heißen Oberflächen fern.
- Befestigen Sie direkt an den GWV Festzeltgarnituren und Klappmöbeln keinen Sonnenschirm, sonst besteht Kippgefahr. Sichern Sie einen Sonnenschirm immer mit einem separaten und geeigneten Schirmständer.

GWV Festzeltgarnituren und Klappmöbel aufstellen



VORSICHT!

Quetschgefahr!

Wenn Sie die GWV Festzeltgarnituren und Klappmöbel aufklappen, können Sie sich Ihre Finger und/oder andere Körperteile quetschen. Klappen Sie die Festzeltgarnitur vorsichtig auf.

- Bei Festzeltgarnituren, Stehtheken oder Stehtischen legen Sie diese zum aufklappen zunächst sicher auf die Holzplattenoberfläche. Klappen Sie dann zunächst alle Fußgestelle aus und rasten diese Fußgestelle in die zugehörigen Festzeltgarnituren-Schlösser ein. Achten Sie unbedingt darauf und vergewissern Sie sich vor jedem Gebrauch, dass alle Fußgestelle komplett im Schloss eingerastet sind.
- Bei den Klappmöbeln-Tischen ziehen Sie die Tischplatte an der unteren Seite nach oben, bis die Tischgestelle vollständig ausgeklappt sind und die Tischplatte im aufgestellten Zustand eine ebene, waagerechte Fläche ergibt.
- Bei den Klappmöbel-Stühlen ziehen Sie die Sitzfläche und die Rückenlehne vollständig auseinander, bis eine ebene Sitzfläche erreicht ist.



Warnung !

Verletzungsgefahr!

Achten Sie auf unbeabsichtigtes Zusammenklappen, wenn die Fußgestelle der Festzeltgarnituren, Stehtheken oder Stehtischen nicht richtig in die Schlösser eingerastet sind.

GWV Festzeltgarnituren und Klappmöbel zusammenklappen



VORSICHT !

Quetschgefahr!

Wenn Sie die GWV Festzeltgarnituren und Klappmöbel zuklappen, können Sie sich Ihre Finger und/oder andere Körperteile quetschen. Klappen Sie die GWV Festzeltgarnituren und Klappmöbel vorsichtig zusammen.

1. Legen Sie die Festzeltgarnituren, Stehtheken oder Stehtischen zum zusammenklappen zunächst sicher auf die Holzplattenoberfläche.
2. Lösen Sie die Fußgestelle nacheinander aus dem jeweiligen Schloss. Halten Sie dabei die Fußgestelle sicher fest und klappen Sie die Fußgestelle dann langsam und vorsichtig ein.
3. Bei den Klappmöbeln-Tischen ziehen Sie die beiden Seiten des Fußgestelles langsam und vorsichtig zusammen, bis die Tischgestelle vollständig zusammengeklappt sind.
4. Bei den Klappmöbel-Stühlen ziehen Sie die Sitzfläche und die Rückenlehne langsam und vorsichtig zusammen, bis diese vollständig zusammengeklappt sind.

Reinigung und Pflege

GWV Festzeltgarnituren und Klappmöbel reinigen



HINWEIS!

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit den GWV Festzeltgarnituren und Klappmöbeln kann zu Beschädigungen führen.

- Reinigen Sie die GWV Festzeltgarnituren und Klappmöbel nicht mit einem Hochdruck- oder Dampfreiniger.
- Verwenden Sie keine scheuernden, lösemittelhaltigen, ätzenden oder scharfen Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie keine scheuernden oder kratzende Bürsten oder Schwämme.



HINWEIS!

Pflegehinweise für unsere Produkte

Holz ist ein Naturprodukt. Kein Naturprodukt gleicht dem anderen, je nach Art und Wuchsgebiet variieren die Eigenschaften. So wie jeder Baum seine eigenen unverwechselbaren Merkmale aufweist, so sind Maserungen, Struktur- und Farbunterschiede sowie Äste oder Verwachsungen natürlich. Wenn es direkter Witterung ausgesetzt wird, kann es zu typischen Rissbildungen kommen. Zwar wird dadurch die allgemeine Stabilität und Nutzung nicht beeinträchtigt, allerdings kann so verstärkt Feuchtigkeit eindringen, was die Risse vergrößert und zu Verzug führen kann. Bei hohen Temperaturen kann es bei Fichtenholz auch vereinzelt zu Harzausscheidungen kommen.

Diese für Holzprodukte typischen Eigenschaften stellen keinen Reklamationsgrund dar. Wir empfehlen Ihnen deshalb GWV Festzeltgarnituren, Stehtheken und Stehtische vor direkten Witterungseinflüssen wie Sonne (UV-Strahlung), Regen, sowie vor starken Temperaturschwankungen zu schützen. Für einen ungeschützten Einsatz im Freien sind unsere GWV Festzeltgarnituren, Stehtheken und Stehtische aus Fichtenholz nicht geeignet.

Pflegetipps:

Nasse Tische, Bänke und Stühle müssen abgetrocknet werden. Bei Regen und über Nacht die Möbel immer kippen bzw. schräg stellen. Blütenstaub und Laub können geschützte Lackoberflächen angreifen und sollten daher zügig entfernt werden. Entfernen Sie Staub und Verunreinigungen mit einem trockenen oder leicht angefeuchteten, weichen Tuch.

Aufbewahrung

Bitte achten Sie bei der Lagerung auf einen überdachten, durchlüfteten und feuchtigkeitsgeschützten Ort. Die Luft sollte zwischen den Möbeln frei zirkulieren können. Lassen Sie die GWV Festzeltgarnituren und Klappmöbel vollständig trocknen, bevor Sie diese verwenden oder aufbewahren. Um die Lebensdauer der Möbel zu verlängern ist eine regelmäßige Pflege und rechtzeitige, geeignete Nachbehandlung von Abnutzungsspuren und mechanischen Beschädigungen (z. B. Kratzer, ...) sehr wichtig.

Entsorgung

Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien und Holz in die Wertstoff-Sammlung.

GWV Festzeltgarnituren und Klappmöbel entsorgen

Entsorgen Sie die GWV Festzeltgarnituren und Klappmöbel gemäß den geltenden Vorschriften zur Entsorgung.

Technische Daten

Die technischen Daten entnehmen Sie bitte unserer Homepage unter <http://www.festzeltgarnituren-gww.de> => Downloads => „Technische Daten“

<https://www.festzeltgarnituren-gww.de/?file=files/festzeltgarnituren/downloads/uebersicht-technische-daten.pdf>

Kontakt

Sie haben Fragen zu einem unserer Produkte? Hier können Sie uns direkt kontaktieren:

GWV Werk Holzgerlingen
Max-Eyth-Straße 30
D-71088 Holzgerlingen

Telefon: +49 (0) 7031 435670-311
Fax: +49 (0) 7031 435670-399
E-Mail: info@festzeltgarnituren-gww.de
URL: www.festzeltgarnituren-gww.de