


Viira 2

weka

Art.-Nr.: 191.0101.00.00
191.0101.00.0X



















Montageanleitung








weka Holzbau GmbH
Postfach 20 02 04
D-17013 Neubrandenburg








Sie erreichen uns:
Mo - Fr 08:30 - 18:00 Uhr
+49 (0)395/42908-0








www.weka-holzbau.com







Fl1		Grundrahmen	44x90x2250	2
Fl2		Grundrahmen	44x90x2162	3
Fl3		Grundrahmen	44x90x1836	3
Fl4		Grundrahmen	44x90x1748	6
W1		Wandblock (Seitenwand 1)	40x117x2250	18
W1.1		Wandblock (Seitenwand 1)	40x117x2250	1
W1.2		Wandblock (Seitenwand1)	40x117x2210	1
W1.3		Wandblock (Seitenwand1)	40x79x2210	1








W2	 	Wandbalken (Rückwand)	40x117x2210	18
W2.1	 	Wandbalken (Rückwand)	40x117x2210	1
W2.2	 	Wandbalken (Rückwand)	40x109x2170	1
W3	 	Wandblock (Seitenwand 2)	40x117x1094	17
W3.1	 	Wandblock (Seitenwand2)	40x117x1810	1
W3.2	 	Wandblock (Seitenwand2)	40x117x1810	1
W3.3	 	Wandblock (Seitenwand2)	40x29x1800	1
W4	 	Wandbalken (Vorderwand)	40x65x1850	1








W4.1		Wandbalken (Vorderwand)	40x117x1850	1
W4.2		Wandbalken (Vorderwand)	40x59x1840	1
Cp1		Eckpfosten (Rückwand)	44x44x1990	2
sp		Unterstützung	44x44x1796	4
CP2		Eckpfosten (Türen und Fenster)	68x68x1905	1
Dsp		Türunterstützung	44x44x1905	1
WIR		Fensterelement	886x1886	2
VON		Türelement	686x1905	1












Wex1		Steigendes Detail für Fensterelement	17x68x886	2
Wex2		Windleiste für Fensterelement (Sperrholz)	9x39x1888	1
R1		Sparren	44x120x2210	3
R2		Sparren	44x120x2170	1
R3		Sparren	44x120x2170	1
R4		Sparren	44x120x2170	1
Cbh1		Deckenplatten halterung	44x44x2160	1
Cbh2		Deckenplattenhalte rung (wie detsp)	44x44x1798	1
Facebook		VordererBalken	40x188x2250	1




SB		Seitenbalken	40x188x2210	1
Cbh3		Deckenplattenhalterung	44x44x380	8
Rb		Dachbrett	19x97x2166	25
Cdb		Deckendistanzplatte	13x70x1794	5
Cb1		Deckenplatte (innen)	18x95x1794	21
Cb2		Deckenplatte (außen)	18x95x326	46
Flb1		Diele	26x117x1766	5
Flb2		Bodenbrett (Entlüftungsloch)	26x117x1766	1
Flb3		Diele	26x117x1794	11


Bs1		Bankunterstützung	44x44x826	2
Bs2		Bankunterstützung	44x44x532	2
Bs3		Bankunterstützung	44x44x290	2
B1		Bank 1	900x1790	1
B2		Bank 2	600x1790	1
Br		Rückenlehne	190x1790	1
Cs1		Abdecklamelle	18x118x2288	1
Cs2		Abdecklamelle	18x118x2269	2

Cs3		Abdecklamelle	18x118x2250	1
Cs4		Abdecklamelle	18x94x2288	2
Cs5		Abdecklamelle	18x94x2269	4
Cs6		Abdecklamelle	18x94x2231	2
Cs7		Abdecklamelle	18x94x2062	1
Cs8		Abdecklamelle	18x94x2077	1
Cs9		Abdecklamelle	18x94x2042	3
Cs10		Abdecklamelle	18x100x2054	1

Cs11		Abdecklamelle	18x80x2054	1
Cs12		Abdecklamelle	18x62x2042	2
Cs13		Abdecklamelle	18x45x2054	1
Do14		Abdecklamelle	18x45x1868	2
Cs15		Abdecklamelle	18x45x1758	1
Cs16		Abdecklamelle	18x45x704	1
Tr1		Terrassenelement	368 x 1833	1
Tr2		Terrassenelement	368 x 1104	1


Tr3		Terrassenelement	368 x 1094	1
Hc1	 	Heizungsabdeckplatte (seitlich)	18x94x550	4
Hc2	 	Heizungsabdeckplatte (vorne)	18x94x600	2
Hc3	 	Heizungsabdeckungs rahmen	28x44x200	4
	 	Metалldachblech (für Rückwand)	2170 mm	1
	 	Metалldachblech (für Vorderwand)	2300 mm	1
	 	Metалldachblech (für Seitenwand)	2300 mm	1
	 	Metалldachblech (für Seitenwand)	2300 mm	1

	Schlagblock	300 mm	2
	Gummi-Dachabdeckung	1x8m	1
	Silikonpistole		1
	Bitumen-Dichtmasse		1
	SPU-Dämmplatte	30x600x1200	5
	Folienband		1
	Türgriff		1
	Balkenschuh	45 x 97	4



Lüftungsabdeckung
Boden

1



Lüftungsabdeckung
(Holz, innen)

1



Lüftungsabdeckung
(Metall, außen)

1




Kappe für Schraubenlöcher
in Tür- und Fensterrahmen



22

	160mm Schrauben	167
	120 mm-Schrauben	7
	90 mm Schrauben	53
	80 mm Schrauben	86
	70 mm Schrauben	244
	60 mm Schrauben	21
	50 mm Schrauben	4
	45 mm Schrauben	80
	40 mm Schrauben(schwarz)	259
	30 mm Schrauben	6
	6x50 mm SchraubenRundkopf (für Fenster)	9
	40 mm Schrauben mit Rundkopf (für Balkenträger)	72
	4,2x25 mm Schrauben Rundkopf	10
	4,8x25 mm Dachschrauben	30
	40 mm Nägel (Deckenbretter, innen, außen)	220
	50 mm Nägel (für Dachbretter)	300


Verbinden Sie die Grundrahmendetails gemäß den Zeichnungen siehe unten. Stellen Sie sicher, dass der Rahmen eben ist und dass die Diagonalen gleich sind (X=Y).
 Verbinden Sie den Grundrahmen mit 5 x 90 mm Schrauben und 5 x 80 mm Schrauben.



FI1	44x90x2250	2
FI2	44x90x2162	2
90 mm Schrauben		8



FI2	44x90x2162	1
FI3	44x90x1836	1
FI4	44x90x1748	6
90 mm Schrauben		16
80 mm Schrauben		26





Vorbohren vor
dem Verschrauben

**FI3(x2)
90mm**

Schrauben

80mm

Schrauben

90mm

Schrauben

FI3	44x90x1836	2
90 mm Schrauben		8
80 mm Schrauben		16

Legen Sie die erste Reihe der Wandbalken auf den Grundrahmen. Achten Sie darauf, dass die Wandbalken außen bündig mit dem Grundrahmen abschließen.

Befestigen Sie die Wandbalken mit 6 × 160 mm Schrauben am Grundrahmen.


Bohren Sie die Schraublöcher vor, um ein Verrutschen der Wand und ein Splittern des Holzes zu vermeiden. Verwenden Sie dafür einen 6 mm Bohrer.

160mm

Schrauben

W2

Det W3 sitzen
in der gefrästen
Nut





W1

W3

370 mm


Außen

Innen




W1	40x117x2250	1
W2	40x117x2210	1
W3	40x117x1094	1
160mm Schrauben		8

Legen Sie die zweite Reihe der Wandbalken auf die erste Reihe. Verwenden Sie einen Schlagklotz und einen Gummihammer, um die Balken vorsichtig in Position zu bringen. Befestigen Sie die zweite Reihe mit 6 × 160 mm Schrauben an der ersten. Bohren Sie die Löcher für die Schrauben vor, um ein Splittern der Wandbalken zu verhindern.



Vorbohren vor dem Verschrauben


Montieren Sie anschließend die Eckpfosten in den Innenecken. Lassen Sie unten zwischen Eckpfosten und Grundrahmen einen Abstand von 45 mm. Befestigen Sie die Eckpfosten mit 70 mm Schrauben zwischen den Wandbalken. Auch hier sollten die Löcher vorgebohrt werden.




W1	40x117x2250	1
W2	40x117x2210	1
W3	40x117x1094	1
Cp	44x44x1990	2
70 mm Schrauben		12
160mmSchrauben		8

Richten Sie die Eckpfosten aus, indem Sie temporäre Stützen wie unten gezeigt. Stellen Sie sicher, dass der Abstand zwischen Die Pfostenhöhe beträgt von oben 1712 mm. Verwenden Sie 70 mm Schrauben.

sp	44x44x1800	2
70 mm Schrauben		8






W1	40x117x2250	3
W2	40x117x2210	3
W3	40x117x1094	3
70 mm Schrauben		24
160 mm Schrauben		24



Befestigen Sie das Detail Wex1 an der Unterseite des Fensterelements, s mit 40 mm Schrauben.



Vorbohren vor dem Verschrauben



Befestigen Sie das Detail Wex2 mit 30 mm Schrauben am Fensterelement.






Wex1	17x68x886	2
Wex2	9x39x1888	1
30 mm Schrauben		6
40 mm Schrauben		12

Nachdem die fünf Reihen der Wandbalken befestigt sind, installieren Sie die Fensterelemente.
 Der Abstand der Fensterelemente von der Außenkante beträgt 370 mm.

Das Fensterelement Wex2 muss in der gefrästen Nut W1 sitzen.
 Befestigen Sie das Element mit 70 mm Schrauben.


Auf der gegenüberliegenden Seite schließen Sie das Fenster an und befestigen das Element ebenfalls mit 70 mm Schrauben am Eckpfosten.




Verbinden Sie die Fensterelemente von innen mit 6 × 50 mm Rundkopfschrauben.
 An der Unterseite verwenden Sie 80 mm Schrauben, um die Elemente mit dem Grundrahmen zu verbinden.
 Die Bohrlöcher sind bereits vorgebohrt.

Fensterelement	886x1886	2
Eckpfosten	68x68x1905	1
50 mm Schrauben	Rundkopf	6
70 mm Schrauben		8
80 mm Schrauben		4

Verbinden Sie das Detail Dsp mit 50 mm Rundkopfschrauben am Türelement.
 Setzen Sie die Tür vorsichtig zwischen Eckpfosten 2 und Wand ein, sodass das Detail Dsp in der gefrästen Nut W3 sitzt.
 Befestigen Sie anschließend das Türelement mit 70 mm und 60 mm Schrauben.



Vorbohren vor dem Verschrauben





Türelement	686x1905	1
Dsp	44x44x1905	1
50 mm Schrauben	runderKopf	3
60 mm Schrauben		5
70 mm Schrauben		3

Fahren Sie mit der Montage der Wandbalken bis zur obersten Reihe fort (insgesamt 13 Reihen, W3 ist um eine Reihe kürzer).
Verwenden Sie 160 mm Schrauben, um die Balken untereinander zu verbinden, und 70 mm Schrauben, um alle Balken an den Eckpfosten zu befestigen. Neben der Türöffnung verwenden Sie 60 mm Schrauben.


Bohren Sie die Löcher für die Schrauben vor, um ein Splittern der Wandbalken zu vermeiden.




Vorbohren vor dem Verschrauben





W1	40x117x2250	13
W2	40x117x2210	13
W3	40x117x1094	12
60 mm Schrauben		12
70 mm Schrauben		115
160 mm Schrauben		102



W1.1	40x117x2250	1
W2.1	40x117x2210	1
W3.1	40x117x1810	1
W4	40x65x1850	1
70 mm Schrauben		6
80 mm Schrauben		8
160 mm Schrauben		8




Vorbohren vor dem Verschrauben



Die Details W3.2 und W4.1 besitzen auf einer Seite eine abgeschnittene Feder. Diese Seite muss in der gefrästen Nut sitzen.

W3.2	40x117x1810	1
W4.1	40x117x1850	1
80 mm Schrauben		4
90 mm Schrauben		2
160 mm Schrauben		6


W1.2	40x117x2210	1
W1.3	40x79x2210	1
W2.2	40x109x2170	1
W3.3	40x29x1800	1
W4.2	40x59x1840	1
50 mm Schrauben		4
90 mm Schrauben		6
120 mm Schrauben		3
160 mm Schrauben		6



Vorbohren vor dem Verschrauben

Die Sparren 1, 2 und 3 besitzen an der Vorderseite eine gefräste Nut, die in der Vorderwand sitzt. Die Sparren 1 und 3 verfügen außerdem über eine gefräste Nut für einen Balkenträger.

Sparren1	44x120x2210	3
Sparren 2	44x120x2170	1
Sparren 3	44x120x2170	1
80 mm Schrauben		8
120 mm Schrauben		4
160 mm Schrauben		5





**40 mm Schrauben
runder Kopf**

Balkenschuh

Verwenden Sie 40 mm Rundkopfschrauben,
um die Balkenträger mit den
Sparren 1 und 3 zu verbinden.

Balkenschuh		4
40mm Schrauben	Rundkopf	24



Vorderer Balken


Befestigen Sie den vorderen Balken mit 40 mm
Rundkopfschrauben an den Sparren.
Setzen Sie den linken Seitenbalken auf den
Seitenwandbalken und verbinden Sie beide mit
90 mm Schrauben.

Die Details Cbh1 und Cbh2 werden mit 80 mm
Schrauben am Sparren 3 befestigt.
Achten Sie darauf, dass diese Details bündig mit
der Unterkante der Sparren abschließen.




Vorbohren vor
dem Verschrauben

Vorderer Balken
**40mm Schrauben
runder Kopf**



Vorderer Balken	40x188x2250	1
Cbh1	44x44x2160	1
Cbh2	44x44x1794	1
40 mm Schrauben	Rundkopf	48
80 mm Schrauben		10
90 mm Schrauben		4


Verbinden Sie den Seitenbalken mit dem vorderen Balken mithilfe von 90 mm Schrauben. Setzen Sie den hinteren Seitenbalken auf den Rückwandbalken. Befestigen Sie anschließend den Sparren 4 am Seitenbalken mit 80 mm Schrauben.




Seitenbalken	40x188x2210	1
Sparren 4	44x120x2170	1
80mm Schrauben		10
90mm Schrauben		6



Vorbohren vor dem Verschrauben




Verwenden Sie 70 mm Schrauben, um die Details Cbh3 mit dem vorderen Balken und den Vorderwand-Details zu verbinden. Achten Sie darauf, dass die Details Cbh3 in einer Linie mit dem Boden und den Sparren liegen.



Cbh3	44x44x380	8
70mm Schrauben		16


Befestigen Sie die Dachbretter mit 50 mm Nägeln (ca. 12 Nägel pro Dachbrett).
Beginnen Sie die Montage an der Vorderseite.

Schneiden Sie das letzte Dachbrett mit einer Kreissäge auf die richtige Breite zu.
Das letzte Brett muss bündig mit der Rückwand abschließen.



Dachbrett	19x97x2168	25
50 mm Nägel		300

Schneiden Sie die SPU-Dämmplatten mit einem Cuttermesser auf die passende Größe zu.
Befestigen Sie die Platten mit einigen 70 mm Schrauben an den Sparren.
Kleben Sie anschließend alle Kanten und Fugen sorgfältig mit Folienband ab, um Wärmeverluste zu vermeiden.



SPU-Panel	30x600x1200	5
Folienband		1
70 mm Schrauben		9

Legen Sie die Cdb-Deckendistanzplatten auf die Dämmplatten und befestigen Sie sie mit 70 mm Schrauben an den Dachsparren.


Montieren Sie anschließend die Deckenplatten auf den Distanzplatten. Lassen Sie zwischen den Deckenplatten sowie zu den Wänden auf allen Seiten einen Abstand von etwa 3 mm.

Befestigen Sie die Deckenplatten mit 40 mm Nägeln mit verlorenem Kopf (ca. 5 Nägel pro Platte) und verwenden Sie dafür einen Hammer oder ein Nagelschussgerät. Schneiden Sie die letzte Deckenplatte mit einer Kreissäge auf die passende Breite zu.



Vorbohren vor dem Verschrauben

Cdb





Deckenplatte 1

Cdb	13x70x1794	5
Deckenplatte 1	18x95x1794	21
70 mm Schrauben		15
40 mm Nägel	Stauchkopfnagel	110

Beginnen Sie mit der Verlegung der Bodenbretter auf der Fensterseite. Lassen Sie zu allen Wänden einen Abstand von ca. 3 mm.

Befestigen Sie die Bodenbretter mit 45 mm Schrauben und bohren Sie die Schraublöcher vor, um ein Splintern des Holzes zu vermeiden.

Führen Sie in der Nähe der Tür einen Eckenausschnitt aus. Schneiden Sie das letzte Bodenbrett mit einer Kreissäge auf die passende Breite zu.



**50 mm
Schrauben**

**Ecke
ausgeschnitten**

Entlüftungsöffnung

Flb1

Flb2

Flb3

Flb1	26x117x1766	5
Flb2	26x117x1766	1
Flb3	26x117x1794	11
45 mm Schrauben		80
50 mm Schrauben		5




Vorbohren vor dem
Verschrauben

Verwenden Sie 40 mm Nägel mit verlorenem Kopf oder ein Nagelschussgerät, um alle Deckenbretter zu befestigen (2 Nägel pro Brett).
Schneiden Sie die letzten Bretter mit einer Kreissäge auf die passende Breite zu.



Deckenplatte2

Deckenplatte 2




Deckenplatte 2	18x95x326	46
40mm Nägel	Stauchkopfnagel	100

Messen Sie den Abstand und befestigen Sie die oberen und unteren Bankauflagen an den Wänden. Verwenden Sie dazu 70 mm Schrauben.



Bankstütze 1	44x44x826	2
Bankstütze 2	44x44x532	2
Bankstütze 3	44x44x290	2
70mm Schrauben		18




Schneiden Sie in die Rückwand eine Lüftungsöffnung mit einem Durchmesser von 100 mm. Verwenden Sie dafür eine Lochsäge oder eine Stichsäge.

Heben Sie die Bänke an und platzieren Sie sie auf den Bankauflagen. Lassen Sie zwischen den Bänken und den Wänden einen Abstand von ca. 5 mm.

Befestigen Sie alle Bänke über den unteren Rahmen mit 70 mm Schrauben an den Auflagen. Ziehen Sie die Schrauben nicht vollständig fest, um eventuelle Materialbewegungen auszugleichen.

Montieren Sie anschließend die Rückenlehne in einer bequemen Höhe, etwa 250 mm oberhalb der Bank. Verwenden Sie dazu 90 mm Schrauben.



Bank 1	900x1790	1
Bank 2	600x1790	1
Rückenlehne	190x1790	1
70mm Schrauben		10
90mm Schrauben		3


Stellen Sie die montierte Terrasse vor Beginn dieser Montage an ihren Platz.

Beginnen Sie mit der Montage der Abdeckleisten Cs2 und Cs5. Die Leiste Cs2 muss bündig mit der Unterkante der Bodenauflagen sitzen, die Leiste Cs5 bündig mit der Oberkante der Seitenwände.


Befestigen Sie die Leisten mit 40 mm schwarzen Schrauben. Im nächsten Schritt montieren Sie die Abdeckleisten Cs1 und Cs4.

Terrasse1	368x1833	
Terrasse2	368x1104	
Terrasse3	368x1094	
Cs1	18x118x2288	
Cs2	18x118x2269	
Cs4	18x94x2288	
Cs5	18x94x2269	
40mm Schrauben	schwarz	


1 2 2 4
90




Fahren Sie mit der Montage der Abdeckleisten auf der Rückseite fort. Der Eckenausschnitt von Cs6 muss bündig mit den Dachbrettern abschließen. Falls die Leiste höher liegt, passen Sie sie mit einer Säge auf die richtige Höhe an.





Cs3	18x118x2250	
Cs6	18x94x2231	
Cs7	18x94x2068	
Cs8	18x94x2077	
40mm Schrauben	schwarz	



Cs9	18x94x2042	3
40 mm Schrauben	schwarz	30




Vorbohren vor
dem Verschrauben




Cs10	18x100x2054	1
Cs11	18x80x2054	1
Cs12	18x62x2042	2
Cs13	18x45x2054	1
Do14	18x45x1868	2
Cs15	18x45x1758	1
Cs16	18x45x704	1
40mm Schrauben	schwarz	53

Befestigen Sie die Dachplatte der Rückwand mit 4,2 × 25 mm Rundkopfschrauben an den Dachbrettern.

**4,2 × 25mm
Rundkopfschrauben**



**Metall-Dachplatte
– Rückwand**



Schneiden Sie das Dachmaterial in drei Bahnen mit einer Länge von jeweils ca. 2350 mm zu.
Beginnen Sie die Montage an der Rückseite der Sauna.


Legen Sie die erste Bahn der Dacheindeckung auf das Dach und falten Sie sie vorsichtig von den Seitenwänden nach oben. Schneiden Sie das überstehende Gummimaterial an der Oberkante der Wände sauber ab.

Befestigen Sie anschließend auf die gleiche Weise die zweite Bahn der Dacheindeckung.

Überlappung ca. 200 mm


Dacheindeckung

**An den Ecken
umfalzen/umlegen**





Schneiden Sie den
überschüssigen Gummi ab

Zuschneiden der letzten Dachbahn





Legen Sie die letzte Bahn der Dacheindeckung auf das Dach.
Falten Sie das Material vorsichtig an den Ecken der Seitenwände
sowie an der Ecke des vorderen Balkens nach oben.
Schneiden Sie anschließend das überstehende Gummimaterial sauber ab.





Metalldachplatten 1	70x2300	1
Metalldachblech 2	70x2300	1
Metalldachblech 3	70x2300	1
Dachschrauben 4,8 x 25	schwarz	30

Befestigen Sie die Ofenverkleidung mit 60 mm Schrauben an der Wand.
Führen Sie diesen Arbeitsschritt erst nach der Installation des Ofens aus.



Hc1	18x94x550	4
Hc2	18x94x600	2
Hc3	28x44x200	4
40 mm Schrauben	schwarz	24
60 mm Schrauben		4