

SUNCAST®

BMS6280EU Series Shed

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE

MONTAGEANLEITUNG

MADE IN




U. S. A.

Tools Required

Outil Requis

Benötigtes Werkzeug



* COLOR/STYLE MAY VARY BY MODEL NUMBER.

* LA COULEUR ET LE STYLE PEUVENT VARIER SELON LE NUMÉRO DE MODÈLE.

* FARBE/STIL KANN JE NACH MODELLNUMMER VARIIEREN.



GB	3
FR	20
DEU	37


Accessories / Accessoires / Zubehör

GB: Confirm the model number from the product packaging to determine if accessories are included with your purchase

FR: Vérifiez le numéro de modèle sur l'emballage du produit afin de déterminer si des accessoires sont inclus avec votre achat.

DEU: Verifizieren Sie die Modellnummer auf der Produktverpackung, um zu bestimmen, ob Zubehör im Lieferumfang enthalten ist.




BMS6284EU	No accessories / Aucun accessoire / Kein Zubehör
BMS6287TEU	 <p>0102785P9 x2</p>

GB: Align accessory (KK) with desired shed wall hole. Secure to wall with 1 easy bolt (EE). Tighten securely (3-4 clicks).

FR: Alignez l'accessoire (KK) sur le trou de la paroi de l'abri de jardin. Fixez au à l'aide d'un easy bolt (EE). Serrer fermement (3-4 clics).

DEU: Zubehör (KK) an gewünschtem Loch in der Schuppenwand ausrichten. Mit 1 Easy Bolt (EE) an der Wand sichern. Gut festdrehen (3-4 Klicks).



SUNCAST® MANUFACTURER'S WARRANTY

This Manufacturer's Warranty applies only to Suncast Products purchased in the UK, EU, and Switzerland.

Suncast® Corporation (Suncast) warrants to the original end-user owner (purchaser) of a Suncast product that the product will be free from defects in manufacturing or materials for the warranty period. The warranty is non-transferable and only valid to the original end-user owner (purchaser). This warranty only applies to defects that cause a failure in the form, fit, or function of the product. To determine the length of the warranty period for a particular Suncast product, please refer to the product's original Suncast label, packaging, manual, or website. If no warranty period is stated, then the warranty ends ninety (90) days after the original date of delivery. The warranty is only valid for new Suncast products. The warranty does not apply to items purchased in "open box", "like new", "used", "damaged" or like condition. The warranty is voided on items purchased on "clearance", sold as defective or deficient, and floor models or items assembled or used for demonstration or display purposes. Suncast reserves the right to require photographic proof of defect and other relevant information. The warranty is voided by nonconformance with the product's manual, guides, warnings, foundational requirements, or other instructions for assembly and use.

To make a warranty claim, the original end-user owner (purchaser) must submit the claim to Suncast within the product's warranty period and provide proof of purchase along with a full description of the failure or defect and photos of the area of concern. Proof of purchase must include the identification of the product, place of purchase, purchase price and purchase date. The claim can be submitted online at support.suncast.com. To find a warranty representative in your region, visit www.suncast.com/international.

The warranty excludes any defect, failure, or damage arising from ordinary wear and tear, natural aging, discoloration, weathering, sunlight fading, rust, staining, wildlife or household pets, use of third party products, product disassembly, or unauthorized repair, unusual or excessive (high or low) temperatures, reflected sun rays, winds, other weather conditions or acts of nature (including but not limited to, hail, storms, flood, fire, and incidental or consequential damages).

The warranty is voided by any of the following: painting; sandblasting (and use of other abrasives); harsh chemicals; product modifications; industrial or commercial use; misuse; abuse; intentional or reckless acts; improper assembly, handling, or other use not in accordance with guidance, recommendations, and restrictions as provided in the product user manual; or other than normal use intended by Suncast.

For all Outdoor Storage Sheds: To be eligible for and maintain warranty coverage, the product must be assembled on a foundation as outlined in the product's assembly manual and properly anchored to such foundation. *Also, at any time the unit is not in use,* the doors must be closed and latched with the latching devices supplied and *secured with a padlock*. Left and right doors may have different latches, and both must be engaged. Failure to comply will void the warranty. Provided the previously mentioned requirements are met, all Suncast outdoor storage sheds are rated to withstand winds up to 100 kph.

Suncast will in its sole discretion repair or replace only the parts that have failed due to a manufacturing or materials defect. In the unlikely event Suncast determines the entire unit will need to be replaced, Suncast will in its sole discretion either replace the product or refund the original purchase price depreciated on a straight-line basis calculated by the time of ownership divided by the length of the warranty. Replacement parts may not be identical but will be of equal or greater quality.

The statutory warranty rights of the purchaser against the seller of the Suncast products shall remain unaffected by this manufacturer's warranty.



Before you Begin...

- **Site preparation and foundation construction are required for this shed and must be completed prior to assembly.** Begin by selecting one of the two approved foundation options outlined in this manual and follow the specifications. The foundation options provided offer the best long-term support for your shed. **Warranty requires foundation.**
- **If you are inexperienced with site preparation or foundation construction,** it is strongly recommended to reach out to your local hardware store or seek the expertise of a professional.
- **Using the parts pages,** carefully open all boxes to verify parts are present. **Return parts to original boxes** until you are ready to begin assembly.
- **Read ALL instructions and caution statements prior to assembly.** This product contains parts that are used in different orientations to construct the shed. Failure to follow instructions could prevent correct assembly or result in damage to parts. Please take note of the icons used within this manual to indicate where special attention is required.



Indicates at least one additional person is needed to complete this step.



Indicates part orientation is critical.



Assembly Day Tips

- Do not attempt to assemble product during inclement weather.
- Set aside an appropriate amount of time to completely assemble shed. An incomplete shed assembly may pose a safety hazard.
- Make sure you have assistance nearby to lift and secure parts in place.
- Do not use a torque wrench or hand drill to tighten easy bolts. Use provided easy driver only.
- Suncoast provides extra hardware for small fasteners for customer convenience. In some cases, there will be extra small fasteners once the assembly is complete.



Care and Maintenance

- At regular intervals, inspect your shed to confirm assembly integrity has been maintained. **Repair or replace broken parts immediately.**
- Periodically check that the location you have chosen to set your shed is still level.
- Keep roof clean of snow and leaves.
- To maintain the look of your product, we recommend cleaning it at regular intervals with mild soap and water. Do not use caustic cleaners, or stiff bristle brushes. Failure to perform cleaning at regular intervals could result in permanent staining of the plastic. This type of damage is not covered under warranty.



Caution

- Power tools can apply excessive torque resulting in damage to the product. If you choose to use a power drill to assemble the product, Suncast recommends using a variable speed, cordless drill with a variable clutch set at the lowest setting. Suncast makes no guarantee that following this recommendation will prevent damage to the product. Damage to parts due to over-torque are not covered under Suncast's limited warranty.
- Do not place near objects that are hot or can become hot.
- Do not place in areas near highly reflective surfaces (Note: Low-E windows are more reflective than standard windows and may affect the longevity of the product).
- Shed not intended for storage of flammable, caustic or corrosive materials.
- Heavy articles should not be leaned against the walls, as this may cause panel distortion and permanent damage.
- Shed not intended for habitation or for use by children.
- Suncast is not responsible for any damage or property loss caused by weather, misuse, incorrect site preparation, improper foundation, or improper assembly. Visit www.suncast.com/warranty for a full list of warranty limitations.
- Product is water resistant and not waterproof. Locate unit away from gutter and down spouts for optimal performance.
- This kit contains parts with sharp edges. Please be careful when handling, use of work gloves is recommended.
- When drilling through metal, beware of burrs, shavings and other sharp edges. Safety glasses are strongly recommended.
- When product is not in use, all doors should be closed with latching devices engaged and secured with a padlock.

Site Preparation

Important:

- **Site preparation is critical, and must be completed prior to foundation construction. If the surface is not properly leveled and flat, the shed will not assemble correctly and may cause damage to the product.**
- **Use an appropriately sized level to validate that both the site and foundation are square, flat, and level.**

Site Preparation:

1. When choosing a location for your shed, consider factors like sun exposure, drainage, wet areas, and proximity to other structures.
2. Consult your local authorities for building codes, covenants, or required permits.
3. Before any digging, check with local utilities to determine location of buried cables, pipes, etc.
4. Prepare site by grading and compacting to create a flat, level surface for the foundation.
5. The ground beyond the foundation site should slope away to provide adequate drainage.
6. Choose which type of foundation (concrete slab or wood platform) and follow the specifications provided.


Foundation Construction Specifications

Materials **NOT** supplied with Shed

Option #1: Concrete Slab


Construction:

- Construct a single concrete slab, at least 101.6mm thick.
- The use of reinforcement bar is recommended.
- Check foundation in both directions to make sure it is level before constructing the shed.
- A vapor barrier (optional) may be applied over the foundation to prevent excessive condensation. Follow local building codes.
- Measurements provided are the minimum requirements to safely support this model.



Anchoring (complete AFTER assembly):

- Shed must be secured to the concrete slab with anchoring hardware. 4 masonry anchors and washers are required. Visit www.suncast.com for hardware recommendations.
- Anchoring hardware not included.





Anchor example

Option #2: Wood Platform


Construction:

- Use pressure treated, exterior grade lumber (47 x 150 mm).
- Set the platform on deck blocks or footings. *Note: Additional deck blocks may be required based on the soil quality in your location.*
- Check foundation in both directions to make sure it is level before constructing the shed.
- Follow the included critical spacing measurements and material list. Measurements provided are the minimum requirements to safely support this model.



Anchoring (complete AFTER assembly):


- Shed must be secured to the wood platform with anchoring hardware. 4 lag bolts and washers are required. Visit www.suncast.com for hardware recommendations.
- Be sure shed is orientated correctly so that it lines up with the under structure of the platform.
- Anchoring hardware not included



Anchor example

Wood Platform Critical Spacing and Materials List

Materials NOT supplied with Shed




Wood Platform Materials List


Item	Qty	Size (mm)
a	1	1130,3 x 1765,3 x 19,1
b	4	50,8 x 152,4 x 1689,1
c	4	50,8 x 152,4 x 304,8
d	2	50,8 x 152,4 x 1130,3

Check all critical spacing measurements carefully


*47 x 150 mm dimensional lumber is actually smaller than noted sizes. Dimensions given presume standard actual size lumber. Lumber dimensions can vary, check dimensions before cutting and make appropriate adjustments if necessary. Cut sizes provided are actual size.




Parts - Walls and Floor



Parts - Doors



Parts - Hardware



AA

OMP000022A
x6


0480452



UU

0210180
Screw
x9


0440631



O


x2

0480540B





L

0102197XX
x7



EE


010256307
x17



II


010272110
x2

0480616




BB

x7



CC


x7



HH

x30

0480547- (BMS6287TEU Only)




DD


x2

Parts - Door Kit



0464523






0480370




0464504




0480439A



Assembly - Walls




Align tabs on bottom left side panel (B) with slots on floor (A). Lower panel into slots.




Lock side panel (B) by sliding panel toward rear of floor panel (front corner tab will slide into position).


Note: Use a rubber mallet to 'push' left side panel (B) into locked position.




Align tabs on side of left back panel (E) with slots on the left side panel (B). Slide back left panel down to lock tabs into left side panel.



Lower the back left panel (E) tabs into the slots of floor (A). The back left panel tabs will 'snap' into place when in correct position.




Align tabs on bottom right side panel (C) with slots on floor (A). Lower panel into slots.




Lock side panel (C) by sliding panel toward rear of floor panel (front corner tab will slide over floor and into position).


Note: Use a rubber mallet to 'push' right side panel (C) into locked position.




Tilt right panel (C) outward.



At an angle, align tabs on side of right back panel (D) with slots on right side panel (C). Slide back right back panel in and down into right side panel to secure.




Tilt right back panel (D) and right side panel (C) back into the upright position (lowering the back right panel tabs into the slots of floor (A). The back right panel tabs will 'snap' into place when in correct position.



Secure back panels (E, D) together using three easy bolts (EE) and working from bottom to top. **Do not** overtighten.


Note: Top easy bolt location will be installed in a later step.

Assembly-Roof




Place roof on flat surface and lower truss leg (J) into channel on underside of roof panel (H). Truss leg (J) top hole must be on the right side for proper orientation. Align holes in truss leg to rockets on roof panel. Attach bracket using ten screws (HH).

Note: Support bracket must be installed in orientation shown above. Roof will not fit if bracket is installed backwards.




Lower S-rail (I) into position on roof (H). Attach using ten screws (HH). S-rail (I) proper orientation is shown above.

Note: There are no pre-drilled holes on the roof. Use force when starting to drive self-tapping screws. Once the screw pierces the plastic, it will drive easier.



Lower seven roof retainers (L) into roof where indicated. Secure with one easy bolt (EE) each.


Do not overtighten.




Attach two roof brackets (II) to bottom of roof panel (H) using two screws (HH).

Note: The vertical portion of the bracket must be oriented towards the inside of the shed.


Assembly-Roof/Doors



Lower roof panel (H) and line up roof retainers (L) with holes on walls. The truss leg and S-rail will fit into notches in side panels. Secure retainers with seven easy bolts (EE). **Do not** overtighten.




Stand right door (F) upright with hinge mounts facing right. Slide one door hinge (AA) onto each hinge mount. Rotate hinge to open position. Repeat for left door (G).




Hook hinges onto inside indent of side panels (B,C), and rotate towards front of shed to snap into place.


Assembly-Doors




From the inside of the shed, secure each door hinge using 1 washer (CC) and bolt (BB). Tighten securely.




Attach one door handle (JJ) to left door (G) using washers (MM) and screws (LL). Repeat for right door (F).




At top interior side of left door (G), attach D-ring side bolt (O) with four screws (UU).




At bottom interior side of left door (G), attach D-ring side bolt (O) with four screws (UU).




Lift upper D-ring (O) up to engage in front of Roof (H). Turn D-ring to right for locked position.



Push lower D-ring (O) down to engage with hole in floor. Turn D-ring to right for locked position.





Insert two bolts (TT) into door latch assembly (OO) and through right door. The bolts will need to puncture through a thin layer of plastic to get through the door. While holding (OO) in place on exterior of door, secure bolts with two washers (RR) and nuts (SS).




Insert bolts (TT) into left latch plate (NN) and through left door. The bolts will need to puncture through a thin layer of plastic to get through the door. While holding (NN) in place on exterior of door, secure bolts with two washers (RR) and nuts (SS).


Optional Interior Wood Shelf (materials not included)



- Three optional wood shelves can be added to your storage shed.
- Cut shelves from 19.1 mm thick wood using dimensions above.
- Drill a pilot hole on each side of shelf.



Place shelf into shed. Shelf must be completely seated into shelf supports on side and back panels.



To secure shelf, insert a 31,8 mm drywall screw (not provided) through each pilot hole and into side panels.

GARANTIE DU FABRICANT SUNCAST®

La garantie du fabricant s'applique seulement aux produits Suncast achetés au Royaume-Uni, dans l'Union européenne et en Suisse.

La société Suncast® (Suncast) garantit au propriétaire et à l'utilisateur final d'origine (l'acheteur) d'un produit Suncast que le produit sera exempt de défauts de fabrication ou de matériaux pendant la période de la garantie. La garantie est non transférable et seulement valide pour le propriétaire et utilisateur final d'origine (l'acheteur). Cette garantie s'applique seulement aux défauts causant un problème de forme, d'adéquation ou de fonctionnement du produit. Afin de déterminer la durée de la période de garantie pour un produit Suncast particulier, veuillez consulter l'étiquette Suncast d'origine du produit, l'emballage, le manuel ou le site Web. Si aucune période de garantie n'est précisée, la garantie se termine quatre-vingt-dix (90) jours après la date de livraison d'origine. La garantie est seulement valide pour les produits Suncast neufs. La garantie ne s'applique pas aux articles achetés dans une « boîte ouverte », « comme neufs », « d'occasion », « endommagés » ou dans une telle condition. La garantie est nulle pour les articles achetés en « liquidation », les articles vendus comme étant défectueux, les modèles de plancher ou les articles assemblés ou utilisés à des fins de démonstration ou de présentation. Suncast se réserve le droit de demander des preuves photographiques de la défectuosité et d'autres renseignements pertinents. La garantie est annulée par le non-respect du manuel du produit, des guides, des avertissements, des exigences de base ou d'autres instructions d'assemblage et d'utilisation.

Pour effectuer une réclamation au titre de la garantie, le propriétaire et utilisateur final d'origine (l'acheteur) doit soumettre la réclamation à Suncast pendant la période de garantie du produit et fournir une preuve d'achat avec une description complète de la défectuosité ainsi que des photos de la zone problématique. La preuve d'achat doit inclure l'identification du produit, le lieu d'achat, le prix d'achat et la date d'achat. La réclamation peut être soumise en ligne à l'adresse support.suncast.com. Pour trouver un représentant de garantie dans votre région, rendez-vous sur www.suncast.com/international.

La garantie exclut les défauts, les défaillances ou les dommages découlant de l'usure ordinaire, du vieillissement naturel, de la décoloration, de la météorisation, du pâlissement par le soleil, de la rouille, des taches, de la faune ou des animaux domestiques, de l'utilisation de produits de tiers, du désassemblage du produit, de la réparation non autorisée, de températures inhabituelles ou excessives (hautes ou basses), de reflets de rayons du soleil, de vents, d'autres conditions météorologiques ou de forces majeures (y compris, mais sans s'y limiter, la grêle, les tempêtes, les inondations, les incendies et les dommages indirects ou consécutifs).

La garantie exclut les défauts, les défaillances ou les dommages découlant de l'usure ordinaire, du vieillissement naturel, de la décoloration, de la météorisation, du pâlissement par le soleil, de la rouille, des taches, de la faune ou des animaux domestiques, de l'utilisation de produits de tiers, du désassemblage du produit, de la réparation non autorisée, de températures inhabituelles ou excessives (hautes ou basses), de reflets de rayons du soleil, de vents, d'autres conditions météorologiques ou de forces majeures (y compris, mais sans s'y limiter, la grêle, les tempêtes, les inondations, les incendies et les dommages indirects ou consécutifs).

Pour toutes les remises de rangement extérieures : Pour être admissible à la protection de la garantie, le produit doit être assemblé sur une fondation comme mentionné dans le manuel d'assemblage du produit et adéquatement ancré à cette fondation. **De plus, lorsque la remise n'est pas utilisée,** les portes doivent être fermées, verrouillées avec les dispositifs de verrouillage fournis et sécurisées avec un cadenas. Les portes de gauche et de droite ont des loquets différents, et les deux doivent être engagés. Le non-respect de cette consigne annulera la garantie. Si les conditions ci-dessus sont remplies, toutes les remises de rangement extérieures Suncast peuvent résister à des vents allant jusqu'à 100 km/h.

À sa discrétion exclusive, Suncast réparera ou remplacera seulement les pièces présentant une défaillance causée par un défaut de fabrication ou de matériel. Dans le cas improbable où Suncast déterminerait que l'ensemble de la remise doit être remplacé, Suncast, à sa discrétion exclusive, remplacera le produit ou remboursera le prix d'achat d'origine avec une dépréciation constante calculée selon le temps de propriété divisé par la durée de la garantie. Les pièces de remplacement peuvent ne pas être identiques, mais seront de qualité égale ou supérieure.

Les droits légaux de l'acheteur au titre de la garantie contre le vendeur des produits Suncast demeurent inchangés par la présente garantie du fabricant.



Avant de Commencer...

- **La préparation du site et la construction des fondations sont nécessaires pour cette remise et doivent être complétées avant l'assemblage.**
Commencez par choisir l'une des deux options de fondation approuvées décrites dans ce manuel et suivez les spécifications. Les options de fondation fournies offrent le meilleur soutien à long terme pour votre remise. **La garantie nécessite une fondation.**
- **Si vous n'avez pas d'expérience en matière de préparation du site ou de construction de fondations**, il est fortement recommandé de vous adresser à votre quincaillerie locale ou de faire appel à l'expertise d'un professionnel.
- Ouvrez soigneusement toutes les boîtes pour vérifier que les pièces sont présentes en consultant le manuel d'assemblage. **Remettez les pièces dans leurs boîtes d'origine** jusqu'à ce que vous soyez prêt à commencer l'assemblage.
- **Lisez TOUTES les instructions et tous les avertissements avant de procéder à l'assemblage.** Ce produit contient des pièces qui sont utilisées dans différentes orientations pour construire la remise. Le non-respect des instructions peut empêcher un assemblage correct ou endommager les pièces.
Veuillez prendre note des icônes utilisées dans ce manuel pour indiquer les points nécessitant une attention particulière.



Indique qu'au moins 1 adulte de plus est nécessaire pour compléter cette étape.



Indique que l'orientation des pièces est cruciale.



Conseils Relatifs à l'Assemblage

- Ne pas essayer d'assembler le produit par mauvais temps.
- Prévoyez suffisamment de temps pour assembler complètement la remise. Une remise incomplète peut présenter un risque pour la sécurité.
- Assurez-vous d'avoir de l'aide à proximité pour soulever et fixer les pièces en place.
- N'utilisez pas de clé dynamométrique ou de perceuse à main pour serrer les easy bolts. Utilisez uniquement easy driver.
- Suncast fournit du matériel supplémentaire pour les petites fixations pour la commodité du client. Dans certains cas, il y aura des petites fixations supplémentaires une fois l'assemblage complété.



Entretien de la Remise

- À intervalles réguliers, inspectez votre remise pour confirmer que l'intégrité de l'assemblage a été maintenue. **Réparez ou remplacez immédiatement les pièces cassées.**
- Vérifiez périodiquement le site d'installation de la remise pour s'assurer qu'il est toujours de niveau.
- Gardez le toit exempt de neige et de feuilles mortes.
- Pour garder l'aspect de votre produit, nettoyez-le régulièrement avec de l'eau et du savon doux. N'utilisez pas de produits caustiques ou de brosses dures. Si vous ne le nettoyez pas régulièrement, les taches seront permanentes. Ce dommage ne sera pas remboursé. Ce type de dommage n'est pas couvert par la garantie.



Avertissement

- Les outils électriques peuvent appliquer une force de couple excessive susceptible d'endommager le produit. Si vous choisissez d'assembler le produit à l'aide d'une perceuse électrique, Suncast recommande d'utiliser une perceuse sans fil à vitesses variables munie d'un embrayage à programme variable réglé au plus faible couple. Un embout de tournevis cruciforme n° 2 est compatible avec la quincaillerie fournie. Suncast ne garantit toutefois pas que le respect de cette recommandation prévienne tout dommage au produit. Les pièces endommagées en raison d'une force de couple excessive ne sont pas couvertes par la garantie limitée de Suncast.
- Ne pas placer près d'objets qui sont chauds ou qui sont susceptibles de le devenir.
- Ne pas placer dans des endroits situés près de surfaces hautement réfléchissantes (note : les fenêtres à faible rendement énergétique sont plus réfléchissantes que les fenêtres standards et peuvent écourter la durée de vie du produit).
- Remise non conçue pour le rangement de matières inflammables, caustiques ou corrosives.
- Les objets lourds ne doivent pas être appuyés contre les murs, car les panneaux risqueraient d'être déformés ou de subir des dommages irréversibles.
- Remise non conçue pour être habitée ou utilisée par des enfants.
- Suncast décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes matérielles causés par les intempéries, une mauvaise utilisation, une préparation du site incorrecte, des fondations inadéquates ou un assemblage incorrect. Consultez www.suncast.com/warranty pour consulter la liste complète des limitations de garantie.
- Le produit résiste à l'eau, mais n'est pas à l'épreuve de l'eau. Pour obtenir une performance optimale, installer la remise loin d'une gouttière ou d'un tuyau de descente.
- Cet ensemble contient des pièces aux bords acérés. Manipuler avec prudence; le port de gants de travail est recommandé.
- Au moment de percer métal prendre garde aux rognures et aux copeaux, ainsi qu'aux bords tranchants. Le port de lunettes de sécurité est fortement recommandé.
- Lorsque le produit n'est pas utilisé, toutes les portes doivent être fermées avec les dispositifs de verrouillage engagés et sécurisées avec un cadenas.

Préparation du Site

Important:

- **La préparation du site est essentielle et doit être terminée avant la construction des fondations. Si la surface n'est pas correctement nivelée et plate, l'abri ne s'assemblera pas correctement et pourrait endommager le produit.**
- **Utilisez un niveau de taille appropriée pour confirmer que le site et les fondations sont carrés, plats et de niveau.**

Préparation du Site:

1. Lorsque vous choisissez un emplacement pour votre remise, tenez compte de facteurs tels que l'exposition au soleil, le drainage, les zones humides et la proximité d'autres structures.
2. Consultez vos autorités locales pour connaître les codes de construction, les engagements ou les permis requis.
3. Avant de commencer à creuser, vérifiez auprès des services publics locaux l'emplacement des câbles, tuyaux, etc. enterrés.
4. Préparez le site en le nivelant et en le compactant afin de créer une surface plane et horizontale pour les fondations.
5. Le sol au-delà des fondations doit être en pente pour assurer un drainage adéquat.
6. Choisissez quel type de fondation (dalle de béton ou plateforme de bois) et suivez les spécifications fournies.


Spécifications de Construction des Fondations

Matériaux **NON** fournis avec l'ensemble de remise

Option #1: Dalle de Béton


Construction:

- Construire une seule dalle de béton d'au moins 4" d'épaisseur.
- L'utilisation de barres de renforcement est fortement recommandée si l'épaisseur de la fondation est de 5" ou plus.
- Vérifiez les fondations dans les deux sens pour vous assurer qu'elles sont de niveau avant de construire la remise.
- Un pare-vapeur (optionnel) peut être appliqué sur la fondation pour éviter une condensation excessive. Respecter les codes de construction locaux.
- Les mesures fournies sont les exigences minimales pour soutenir ce modèle en toute sécurité.



D'ancrage (compléter APRÈS l'assemblage):

- L'abri doit être fixé à la dalle de béton à l'aide de matériel d'ancrage. 4 Des ancrages pour maçonnerie et des rondelles sont nécessaires. Consultez le site www.suncast.com pour obtenir des recommandations sur le matériel.
- Le matériel d'ancrage n'est pas inclus.





Exemple de section d'ancrage


Option #2: Plate-forme en Bois

Construction:

- Utilisez du bois traité sous pression, de qualité extérieure (47 x 150 mm).
- Placez la plate-forme sur des blocs de terrasse ou des se lles. Des cales supplémentaires peuvent être nécessaires en fonction de la qualité du sol dans votre région.
- Vérifiez les fondations dans les deux sens pour vous assurer qu'elles sont de niveau avant de construire la remise.
- Respectez les mesures d'espacement critique et la liste des matériaux incluse dans ce manuel. Les mesures fournies sont les exigences minimales pour soutenir ce modèle en toute sécurité. Une plate-forme en bois plus grande que celle spécifiée est acceptable, mais la remise doit être centrée sur les dimensions de la plate-forme fournies.



Exemple de section d'ancrage




D'ancrage (compléter APRÈS l'assemblage):

- L'abri doit être fixé à la plate-forme en bois à l'aide de matériel d'ancrage. 4 Des tire-fonds et des rondelles sont nécessaires. Consultez le site www.suncast.com pour obtenir des recommandations sur le matériel.
- Veillez à ce que la remise soit orientée correctement, de manière à ce qu'elle soit alignée avec la structure inférieure de la plate-forme.
- Le matériel d'ancrage n'est pas inclus.


Plate-forme en Bois Espacement Critique et Liste des Matériaux

Matériaux NON fournis avec l'ensemble de remise



Liste des Matériaux


Article	Qté	Taille (mm)
a	1	1130,3 x 1765,3 x 19,1
b	4	50,8 x 152,4 x 1689,1
c	4	50,8 x 152,4 x 304,8
d	2	50,8 x 152,4 x 1130,3




Vérifiez attentivement toutes les mesures d'espacement cruciales.

*Les morceaux de bois de 47 x 150 mm sont en réalité plus petits que les dimensions indiquées. Les dimensions fournies correspondent à des dimensions standard. Les dimensions du bois peuvent varier ; vérifiez-les avant la coupe et faites les ajustements nécessaires. Les dimensions de coupe indiquées sont les dimensions réelles.


Pieces - Mur et Plancher



Pieces - Toit et Portes




Pieces - Quincaillerie



AA

OMP000022A
x6


0480540B



L

0102197XX
x7

0480616



BB


x7

0480452




UU

0210180
Screw
x9




EE

010256307
x17




CC

x7




HH

x30




0440631



O


x2



II

010272110
x2

0480547- (BMS6287TEU Only)




DD

x2



Extra hardware provided. Not all is used.

Pieces - Trousse de Poignée de Porte



0464523






0480370




0464504




0480439A



Assemblage – Murs




Alignez les languettes du panneau latéral inférieur gauche (B) avec les fentes du plancher (A). Abaissez le panneau dans les fentes.




Verrouillez le panneau latéral (B) en faisant glisser le panneau vers l'arrière du panneau de plancher (la languette d'angle avant glissera en position).


Remarque : Utilisez un maillet en caoutchouc pour pousser le panneau latéral gauche (E) en position verrouillée.




Alignez les languettes sur le côté du panneau arrière gauche (E) avec les fentes du panneau latéral gauche (B). Faites glisser le panneau arrière gauche vers le panneau latéral gauche.



Abaissez les languettes du panneau arrière gauche (E) dans les fentes du panneau latéral gauche (B). Les onglets du panneau arrière gauche s'enclencheront en place lorsqu'ils seront correctement positionnés.




Alignez les languettes du panneau latéral droit (C) avec les fentes du plancher (A). Abaissez le panneau dans les fentes.




Verrouillez le panneau latéral (C) en faisant glisser le panneau vers l'arrière du panneau de plancher (la languette d'angle avant glissera sur le sol et en position).


Remarque : Utilisez un maillet en caoutchouc pour pousser le panneau latéral droit (C) en position verrouillée.




Inclinez le panneau droit (C) vers l'extérieur.



Dans un angle, alignez les languettes sur le côté du panneau arrière droit (D) avec les fentes du panneau latéral droit (C). Faites glisser le panneau arrière droit dans le panneau latéral droit pour le fixer.




Inclinez le panneau arrière droit (D) et le panneau latéral droit (C) vers la position verticale (abaissez les languettes du panneau arrière droit dans les fentes du plancher (A). Les onglets du panneau arrière droit s'enclencheront en place lorsque la position sera correcte.



Fixez les panneaux arrière (E,D) ensemble à l'aide de trois easy bolts (EE) qui fonctionnent de bas en haut. **Ne pas** trop serrer.


Remarque : L'emplacement du boulon supérieur sera installé dans une étape ultérieure.

Assemblage - Toit




Placez le toit sur une surface plane et insérez la jambe de force (J) dans la rainure située sur la face inférieure du panneau de toit (H). Le trou supérieur de la jambe de force (J) doit être orienté vers la droite pour que l'orientation soit correcte. Alignez les trous avec le panneau de toit. Fixer le panneau avec dix vis (HH).

Remarque: L'orientation est essentielle.




Abaissez le rail en S (I) en position sur le toit (H). Fixez à l'aide de dix vis (HH). L'orientation correcte du rail en S (I) est indiquée ci-dessus.

Remarque: Il n'y a pas de trous pré-perçés sur le toit. Utilisez la force en vissant les vis autotaraudeuses. Une fois que la vis a percé le plastique, elle se déplacera plus facile.




Abaissez sept retenues de toit (L) en place sur le toit à l'endroit indiqué. Fixez chaque retenue de toit à l'aide d'un easy bolt (EE). **Ne pas trop serrer.**




Fixer deux supports de toit (II) au bas du panneau de toit (H) à l'aide de deux vis (HH) chacune.

Remarque: La partie verticale du support doit être orientée vers l'intérieur de la remise.

Assemblage - Toit/Portes




Abaissez le panneau de toit (H) et alignez les retenues de toit (L) avec les trous des parois. La jambe de force et le rail en S s'insèrent dans les encoches des panneaux latéraux. Fixez les retenues de toit à l'aide de sept boulons faciles (EE). **Ne pas trop serrer.**




Positionnez la porte droite (F) verticalement avec les montants de charnière pointant vers la droite. Faites glisser une charnière de porte (AA) sur chaque support de charnière. Tournez les charnières pour les ouvrir. Répétez l'opération pour la porte gauche (G)


Accrochez les charnières de la porte à l'intérieur des panneaux latéraux (B,C) et faites-les pivoter vers l'avant de la remise jusqu'à ce qu'elles s'enclenchent.




Depuis l'intérieur de la remise, fixez chaque charnière de porte à l'aide d'une rondelle (CC) et d'un boulon (BB). Serrez fermement.




Fixez une poignée de porte (JJ) à la porte gauche (G) à l'aide de rondelles (MM) et de vis (LL). Répétez l'opération pour la porte droite (F).




En haut de la porte gauche (J), du côté intérieur, fixer un verrou (O) par quatre vis (UU).




En bas de la porte gauche (J), du côté intérieur, fixer un verrou (O) par quatre vis (UU).




Soulever le verrou en D (O) jusqu'à ce qu'il se se loge dans le chevêtre avant. Tourner le verrou en D vers la droite pour le verrouiller



Abaisser le verrou en D (O) jusqu'à ce qu'il se se loge dans le trou du plancher. Tourner le verrou en D vers la droite pour le verrouiller





Insérez deux boulons (TT) dans le verrou de la porte (OO) et dans la porte droite. Les boulons devront percer une fine couche de plastique pour passer la porte. Tout en maintenant (OO) en place, fixez les boulons à l'aide de deux rondelles (RR) et d'écrous (SS).




Faire passer deux boulons (TT) à travers la plaque de verrouillage (NN) et la porte gauche. Les vis devront percer une fine couche de plastique pour passer à travers la porte. Tout en maintenant la plaque en place, placez une rondelle (RR) et un écrou (SS) sur chaque boulon et serrez.


Étagère en bois à l'intérieur en option (matériaux non inclus)



- Trois étagères en bois facultatives peuvent être ajoutées à votre remise de stockage.
- Coupez les étagères en bois de 19,1 mm d'épaisseur en utilisant les dimensions ci-dessus.
- Percez un avant-trou de de chaque côté de l'étagère.



Placez l'étagère dans la remise. L'étagère doit être complètement assise dans les supports d'étagère sur les panneaux latéraux et arrière.



Pour fixer l'étagère, insérez une vis à cloison sèche no 31,8 mm (non fournis) dans chaque trou pilote et dans les panneaux latéraux.

SUNCAST®-HERSTELLERGARANTIE

Diese Herstellergarantie gilt nur für Suncast-Produkte, die im Vereinigten Königreich, der EU und der Schweiz gekauft wurden.

Suncast® Corporation (Suncast) garantiert dem ursprünglichen Endkunden (Käufer) eines Suncast-Produkts, dass das Produkt während des Garantiezeitraums frei von Hersteller- und Materialfehlern ist. Die Garantie ist nicht übertragbar und nur für den ursprünglichen Endnutzer und Besitzer (Käufer) gültig. Diese Garantie gilt nur für Defekte, die ein Versagen in Form, Tauglichkeit oder Funktion des Produkts verursachen. Um die Länge des Garantiezeitraums für ein bestimmtes Suncast-Produkt zu ermitteln, sehen Sie bitte auf dem originalen Label, der Verpackung oder Webseite von Suncast nach. Falls kein Garantiezeitraum genannt wird, endet die Garantie neunzig (90) Tage nach dem ursprünglichen Lieferdatum. Die Garantie gilt nur für neue Suncast-Produkte. Die Garantie gilt nicht für Artikel, die als „Verpackung geöffnet“, „wie neu“, „gebraucht“, „beschädigt“ oder in vergleichbarem Zustand gekauft wurden. Die Garantie erlischt bei Artikeln, die im „Ausverkauf“ gekauft oder als defekt oder mangelhaft verkauft wurden, bei Ausstellungsstücken oder Artikeln, die zur Demonstration oder Vorstellung aufgebaut wurden. Suncast behält sich das Recht vor, fotografische Belege des Defekts und andere relevante Informationen zu verlangen. Der Garantieanspruch erlischt, wenn die zum Produkt gehörenden Handbücher, Leitfäden, Warnungen, Fundament-Voraussetzungen oder anderen Anleitungen zu Aufbau und Nutzung nicht befolgt werden.

Um einen Garantieanspruch geltend zu machen, muss der ursprüngliche Endnutzer und Besitzer (Käufer) den Anspruch innerhalb des Garantiezeitraums des Produktes mit einem Kaufbeleg sowie einer vollständigen Beschreibung des Ausfalls oder Defekts und Fotos des betroffenen Bereichs bei Suncast einreichen. Der Kaufbeleg muss das Produkt klar identifizieren und Einkaufsort, Einkaufspreis sowie Einkaufsdatum beinhalten. Der Anspruch kann online auf support.suncast.com eingereicht werden. Um einen Garantievertreter in Ihrer Region zu finden, besuchen Sie www.suncast.com/international.

Die Garantie schließt alle Defekte, Ausfälle oder Schäden aus, die durch normale Abnutzung, natürliche Alterung, Verfärbung, Verwitterung, Verblassen durch Sonneneinstrahlung, Rost, Verschmutzung, Wild- oder Haustiere, Verwendung dritter Produkte, Produktabbau oder unbefugte Reparaturen, ungewöhnliche oder extreme (hohe oder niedrige) Temperaturen, reflektierte Sonnenstrahlen, Wind oder andere Wetterbedingungen oder Naturgewalten (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Hagel, Sturm, Hochwasser, Feuer und Neben- oder Folgeschäden) entstehen.

Die Garantie erlischt durch alles der Folgenden: Bemalen und Lackieren; Sandstrahlen (sowie Verwendung anderer Schleifmittel); aggressive Chemikalien; Produktmodifikationen, industrielle oder kommerzielle Nutzung; unsachgemäßer Gebrauch, Missbrauch; vorsätzliche oder fahrlässige Handlungen; unsachgemäße Montage, Handhabung oder andere Verwendung, die nicht im Einklang mit den Anleitungen, Empfehlungen und Beschränkungen der Produkt-Bedienungsanleitung steht; oder andere als die normale Verwendung, wie sie von Suncast beabsichtigt ist.

Für alle Gerätehäuser: Um einen Garantieanspruch zu haben und zu behalten, muss das Produkt auf einem Fundament aufgestellt werden, wie es in der Montageanleitung des Produkts beschrieben wird, und sachgemäß auf so einem Fundament verankert sein. **Zudem müssen stets, wenn die Einheit nicht benutzt wird, die Türen geschlossen und mit den Verschlussvorrichtungen verschlossen sowie mit einem Vorhängeschloss gesichert werden.** Linke und rechte Türen können unterschiedliche Verschlussvorrichtungen haben und beide müssen eingerastet sein. Bei Nichteinhaltung erlischt der Garantieanspruch. Vorausgesetzt, dass alle zuvor genannten Bedingungen eingehalten wurden, sind alle Gerätehäuser von Suncast darauf ausgelegt, Windstärken von bis zu 100 km/h standzuhalten.

Suncast wird nach alleinigem Ermessen nur die Teile reparieren oder ersetzen, die aufgrund von Hersteller- oder Materialfehlern versagt haben. Im unwahrscheinlichen Fall, dass Suncast feststellt, dass die komplette Einheit ersetzt werden muss, liegt es in Suncasts alleinigem Ermessen, entweder das Produkt zu ersetzen oder den ursprünglichen Kaufpreis zu erstatten, abzüglich der linearen Wertminderung, die sich aus der Dauer des Besitzes geteilt durch die Länge des Garantiezeitraums ergibt. Ausgetauschte Teile sind eventuell nicht identisch, aber von gleicher oder besserer Qualität

Die gesetzlichen Garantierechte des Käufers gegenüber dem Verkäufer der Suncast-Produkte bleiben von dieser Herstellergarantie unberührt.



Bevor Sie beginnen...

- **Vorbereitung des Standorts und Konstruktion eines Fundament sind für diesen Schuppen erforderlich und müssen vor dem Aufstellen erfolgen.** Beginnen Sie damit, eine der beiden zulässigen Fundamentoptionen auszuwählen, die in dieser Anleitung erläutert werden, und befolgen Sie die Spezifikationen. Diese Fundamentoptionen bieten den besten langfristigen Halt für Ihren Schuppen. **Für Garantieansprüche ist ein Fundament nötig.**
- **Falls Sie keine Erfahrung mit dem Vorbereiten des Standorts oder Fundamentkonstruktion haben,** empfehlen wir dringend, dass Sie sich an Ihren lokalen Baumarkt wenden oder die Expertise eines Profis heranziehen.
- **Verwenden Sie die Teileliste** und öffnen vorsichtig alle Boxen, um zu überprüfen, dass alle Teile vorhanden sind. **Legen Sie die Teile in die Originalboxen zurück,** bis Sie bereit für den Zusammenbau sind.
- **Lesen Sie vor der Montage ALLE Anleitungen und Sicherheitshinweise durch.** Dieses Produkt enthält Teile, die bei der Montage des Schuppens in verschiedenen Ausrichtungen verwendet werden. Ein Nichtbefolgen der Anleitung verhindert eventuell den richtigen Aufbau oder kann zu Schäden an Bauteilen führen. Bitte achten Sie auf die Symbole, die in dieser Anleitung anzeigen, wenn besondere Aufmerksamkeit nötig ist.



Zeigt an, dass für diesen Schritt mindestens eine weitere erwachsene Person benötigt wird.



Zeigt an, dass korrekte Ausrichtung der Teile entscheidend ist.

Tipps am Montagetag



- Versuchen Sie nicht, das Produkt bei schlechtem Wetter aufzubauen.
- Halten Sie ein genügend großes Zeitfenster frei, um den Schuppen komplett aufzubauen. Ein unvollständig aufgebauter Schuppen kann ein Sicherheitsrisiko darstellen.
- Achten Sie darauf, dass Sie Hilfe in der Nähe haben, um Teile zu heben und zu befestigen.
- Verwenden Sie keinen Drehmomentschlüssel oder Handbohrer, um Easy Bolts festzuziehen. Verwenden Sie ausschließlich den mitgelieferten Easy Driver.
- Als Kundenservice liefert Suncast zusätzliche Kleinteile für kleine Befestigungselemente mit. In manchen Fällen können nach abgeschlossenem Aufbau zusätzliche kleine Befestigungselemente übrig sein.

Wartung und Pflege



- Inspizieren Sie Ihren Schuppen in regelmäßigen Abständen, um sicherzustellen, dass dieser unbeschädigt ist. **Reparieren oder ersetzen Sie kaputte Teile sofort.**
- Überprüfen Sie gelegentlich, dass der Aufstellort Ihres Schuppens noch waagrecht ist.
- Halten Sie das Dach frei von Blättern und Schnee.
- Um das Aussehen Ihres Produkts zu erhalten, empfehlen wir die regelmäßige Reinigung mit milder Seife und Wasser. Verwenden Sie keine beißenden Reiniger oder harten Bürsten. Findet keine Reinigung in regelmäßigen Abständen statt, kann dies zu permanenter Verfärbung des Plastiks führen. Diese Art von Schaden ist nicht von der Garantie abgedeckt.



Achtung

- Elektrowerkzeuge können übermäßiges Drehmoment anwenden und so das Produkt beschädigen. Falls Sie eine Bohrmaschine zum Aufbau des Produkts verwenden möchten, empfiehlt Suncast die Verwendung einer Akkubohrmaschine mit variabler Geschwindigkeit und einstellbarer Rutschkupplung auf der niedrigsten Stufe. Suncast gibt keine Garantie, dass das Einhalten dieser Empfehlung Schaden am Produkt verhindert. Beschädigte Teile aufgrund von Überdrehung sind nicht von Suncasts beschränkter Garantie abgedeckt.
- Nicht neben Objekten platzieren, die heiß sind oder werden können.
- Nicht in der Nähe von hoch reflektiven Oberflächen platzieren. (Hinweis: Wärmedämmende Low-E-Fenster ist reflektiver als Standardfenster und können die Langlebigkeit des Produkts beeinflussen.)
- Der Schuppen ist nicht zur Lagerung flammbarer, ätzender oder korrosiver Materialien geeignet.
- Schwere Gegenstände sind nicht an die Wände zu lehnen, da dies die Paneele verformen und permanenten Schaden verursachen kann.
- Der Schuppen ist nicht zur Bewohnung oder Verwendung durch Kinder geeignet.
- Suncast ist nicht verantwortlich für jegliche Sachschäden oder -verluste durch Wetter, Zweckentfremdung, inkorrekte Vorbereitung des Standorts, unsachgemäßes Fundament oder unsachgemäßen Aufbau. Besuchen Sie www.suncast.com/warranty für eine vollständige Liste der Garantiebeschränkungen.
- Produkt ist wasserbeständig, aber nicht wasserdicht. Das Produkt für optimale Leistung entfernt von Regenrinnen und Fallrohren aufstellen.
- Dieser Bausatz enthält Teile mit scharfen Kanten. Bitte seien Sie bei der Handhabung vorsichtig; Arbeitshandschuhe sind empfohlen.
- Passen Sie beim Bohren durch Metall auf Grate, Späne und andere scharfe Kanten auf. Es wird dringend eine Schutzbrille empfohlen.
- Wird das Produkt nicht genutzt, sollten die Türen geschlossen und mit den Verschlussvorrichtungen verschlossen sowie mit einem Vorhängeschloss gesichert sein.

Vorbereitung des Standorts

Wichtig:

- **Die Vorbereitung des Standorts ist unabdinglich und muss vor der Fundamentkonstruktion abgeschlossen werden. Falls die Standfläche nicht ordentlich nivelliert und eben ist, lässt sich der Schuppen nicht korrekt aufbauen und es kann zu Schäden am Produkt kommen.**
- **Verwenden Sie eine Wasserwaage in angemessener Größe, um zu überprüfen, dass sowohl der Untergrund als auch das Fundament rechteckig, eben und waagrecht sind.**

Vorbereitung des Standorts:

1. Bedenken Sie bei der Standortwahl für Ihren Schuppen Faktoren wie Sonneneinstrahlung, Entwässerung, feuchte Bereiche und Nähe zu anderen Bauten.
2. Konsultieren Sie lokale Behörden für Bauvorschriften, Verordnungen oder benötigte Genehmigungen.
3. Bevor Sie mit jeglichen Grabungen beginnen, überprüfen Sie bei Ihren örtlichen Versorgungsunternehmen den Verlauf unterirdischer Kabel, Rohre etc.
4. Bereiten Sie den Standort durch Planieren und Verdichten vor, um eine flache, waagrechte Oberfläche für das Fundament zu erhalten.
5. Der Boden um das Fundament herum sollte abfallen, um ausreichende Entwässerung zu gewährleisten.
6. Wählen Sie eine Art von Fundament (Betonplatte oder Holzplattform) und befolgen Sie die angegebenen Spezifikationen.



Spezifikationen für Fundamentkonstruktion

Material **NICHT** mit Schuppen mitgeliefert

Option Nr. 1: Betonplatte

Konstruktion:

- Konstruieren Sie eine durchgehende Betonplatte von mindestens 101,6 mm Dicke.
- Es wird die Verwendung von Bewehrungsstahl empfohlen.
- Prüfen Sie vor dem Aufbau des Schuppens das Fundament in beide Richtungen, um sicherzustellen, dass es waagrecht ist.
- Eine Dampfsperre kann (optional) über das gesamte Fundament hinweg verlegt werden, um übermäßige Kondensation im Schuppen zu verhindern. Befolgen Sie örtliche Bauvorschriften.
- Die angegebenen Maße sind die Mindestanforderungen, um dieses Modell sicher zu stützen.



Verankerungsbeispiel



Verankerung (NACH den Aufbau abschließen):

- Der Schuppen muss mit Verankerungselementen an der Betonplatte befestigt werden. 4 Maueranker und Unterlegscheiben sind erforderlich. Empfehlungen für die Befestigungselemente finden Sie unter www.suncastr.com.
- Verankerungsmaterial ist nicht enthalten.


Option Nr. 2: Holzplattform

Konstruktion:

- Verwenden Sie kesseldruckimprägniertes, für Außeneinsatz geeignetes Holz (47 x 150 mm).
- Setzen Sie die Holzplattform auf Terrassensockel oder Stellfüße.
Hinweis: Je nach Bodenqualität an Ihrem Standort sind eventuell zusätzliche Terrassensockel notwendig.
- Prüfen Sie vor dem Aufbau des Schuppens das Fundament in beide Richtungen, um sicherzustellen, dass es waagrecht ist.
- Befolgen Sie die bereitgestellten, wichtigen Abstandsangaben und Materialliste. Die angegebenen Maße sind die Mindestanforderungen, um dieses Modell sicher zu stützen.



Verankerungsbeispiel




Verankerung (NACH den Aufbau abschließen):

- Der Schuppen muss mit Befestigungselementen an der Holzplattform gesichert werden. 4 Es sind Schrauben und Unterlegscheiben erforderlich. Empfehlungen zu Befestigungselementen finden Sie unter www.suncastr.com.
- Achten Sie darauf, dass der Schuppen korrekt orientiert ist, um an der Unterkonstruktion der Plattform ausgerichtet zu sein.
- Verankerungsmaterial nicht enthalten

Wichtige Abstände für Holzplattform und Materialliste

Material NICHT mit Schuppen mitgeliefert




Materialliste für Holzplattform


Teil	Menge	Größe (mm)
a	1	1130,3 x 1765,3 x 19,1
b	4	50,8 x 152,4 x 1689,1
c	4	50,8 x 152,4 x 304,8
d	2	50,8 x 152,4 x 1130,3

Überprüfen Sie alle wichtigen Abstände sorgfältig


*47 x 150 mm große Balken sind tatsächlich kleiner als die angegebenen Größen. Die angegebenen Maße gehen von der tatsächlichen Standardgröße der Balken aus. Balkenmaße können variieren; prüfen Sie die Maße vor dem Zusägen und nehmen ggf. Anpassungen vor. Die angegebenen Zuschnittgrößen entsprechen den tatsächlichen Maßen.




Teile - Wände und Boden



Teile - Türen



Teile - Kleinteile



AA

OMP000022A
x6


0480452



UU

0210180
Schraube
x9


0440631



O


x2

0480540B




L

0102197XX
x7




EE

010256307
x17




0480616




BB

x7



CC


x7



HH


x30

0480547- (Nur BMS6287TEU)



DD

x2




II



010272110
x2

Teile - Türbausatz


0464523






0480370




0464504




0480439A



Montage - Wände




Laschen an der Unterseite des linken Seitenpanels (B) an Öffnungen im Boden (A) ausrichten. Panel in die Öffnungen absenken.




Seitenpaneel (B) zur Rückseite des Bodenpanels schieben, um Seitenpaneel einzurasten (vordere Ecklasche wird in Position geschoben).


Hinweis: Gummihammer verwenden, um das linke Seitenpaneel (B) in eingerastete Position zu „schieben“.




Laschen an der Seite des linken Rückpanels (E) an Öffnungen im linken Seitenpaneel (B) ausrichten. Linkes Rückpaneel nach unten schieben, um Laschen im linken Seitenpaneel einzurasten.



Laschen des linken Rückpanels (E) in die Öffnungen von Boden (A) absenken. Die Laschen des linken Rückpanels „klicken ein“, wenn sie in der korrekten Position sind.




Laschen an der Unterseite des rechten Seitenpanels (C) an Öffnungen im Boden (A) ausrichten. Paneel in die Öffnungen absenken.




Seitenpaneel (C) zum Einrasten zur Rückseite des Bodenpanels schieben (vordere Ecklasche wird über den Boden in Position geschoben).


Hinweis: Gummihammer verwenden, um das rechte Seitenpaneel (C) in eingrastete Position zu „schieben“.




Rechtes Paneel (C) nach außen neigen.



Im geneigten Winkel Laschen des rechten Rückpanels (D) an den Öffnungen des rechten Seitenpanels (C) ausrichten. Rechtes Rückpaneel zum Sichern in das rechte Seitenpaneel ein- und nach unten schieben.




Rechtes Rückpaneel (D) und rechtes Seitenpaneel (C) wieder in aufrechte Position neigen (dabei die Laschen des rechten Rückpaneels in die Öffnungen von Boden (A) senken). Die Laschen des rechten Rückpaneels „klicken ein“, wenn sie in der korrekten Position sind.



Rückpaneele (E,D) mit drei Easy Bolts (EE) aneinander befestigen, dabei von unten nach oben arbeiten. **Nicht** zu fest anziehen.


Hinweis: Der Easy Bolt in oberster Position wird in einem späteren Schritt installiert.

Montage - Dach




Dach auf einem flachen Untergrund platzieren und Sparren (J) in den Kanal auf der Unterseite des Dachpanels (H) einlegen. Oberes Loch des Sparrens (J) muss für korrekte Ausrichtung auf der rechten Seite liegen. Löcher im Sparren an Schraubenöffnungen im Dach ausrichten. Sparren mit zehn Schrauben (HH) befestigen.

Hinweis: Sparren muss in der oben gezeigten Ausrichtung installiert werden. Dach wird nicht korrekt sitzen, wenn Sparren falsch herum installiert wird.




S-Schiene (I) auf Dach (H) in Position absenken. Mit zehn Schrauben (HH) befestigen. Korrekte Ausrichtung der S-Schiene (I) wird oben gezeigt.

Hinweis: Im Dach sind keine Löcher vorgebohrt. Üben Sie beim ersten Andrehen der selbstschneidenden Schrauben Druck aus. Sobald die Schraube das Plastik durchbohrt, lässt sie sich leichter eindrehen.



Sieben Dachhalter (L) wo angezeigt in Dach einlegen. Mit je einem Easy Bolt (EE) befestigen.


Nicht zu fest anziehen.




Zwei Dachwinkel (II) auf der Unterseite des Dachpanels (H) mit zwei Schrauben (HH) befestigen.

Hinweis: Der vertikale Teil des Winkels muss zur Innenseite des Schuppens gedreht sein.


Montage - Dach/Türen



Dachpaneel (H) aufsetzen und Dachhalter (L) an Löchern in den Wänden ausrichten. Sparren und S-Schiene passen in Aussparungen an den Seitenpaneelen. Die Halter mit sieben Easy Bolts (EE) sichern. **Nicht** zu fest anziehen.




Rechte Tür (F) aufrecht stellen, Scharnierhalter zeigen nach rechts. Je ein Türscharnier (AA) auf jeden Scharnierhalter schieben. Scharnier in geöffnete Position drehen. Für linke Tür (G) wiederholen.




Scharniere an den inneren Einkerbungen an Seitenpaneelen (B,C) einhaken und zur Vorderseite des Schuppers drehen, um sie einzurasten.


Montage - Türen




Von der Innenseite des Schuppens aus jedes Türscharnier mit 1 Unterlegscheibe (CC) und Sechskantbolzen (BB) sichern. Fest anziehen.




Einen Türgriff (JJ) mit Unterlegscheiben (MM) und Schrauben (LL) an linker Tür (G) anbringen. Für rechte Tür (F) wiederholen.




An oberer Innenseite der linken Tür (G) einen D-Ring-Schieberiegel (O) mit vier Schrauben (UU) anbringen.




An unterer Innenseite der linken Tür (G) einen D-Ring-Schieberiegel (O) mit vier Schrauben (UU) anbringen.




22
 Oberen D-Ring (O) anheben, um ihn im Dach (H) einzuführen. D-Ring für verriegelte Position nach rechts drehen.



23
 Unteren D-Ring (O) nach unten drücken, um ihn in Loch im Boden einzuführen. D-Ring für verriegelte Position nach rechts drehen.





24
 Zwei Schlossschrauben (TT) in Türriegel-Bauteil (OO) einschieben und durch die rechte Tür schieben. Die Schrauben müssen eine dünne Plastiksicht durchbrechen, um durch die Tür zu gehen. Bauteil (OO) von außen in Position halten und Schlossschrauben mit zwei Unterlegscheiben (RR) und Muttern (SS) sichern.




25
 Schlossschrauben (TT) in linke Schließplatte (NN) und durch linke Tür schieben. Die Schrauben müssen eine dünne Plastiksicht durchbrechen, um durch die Tür zu gehen. (NN) von außen in Position halten und Schlossschrauben mit zwei Unterlegscheiben (RR) und Muttern (SS) sichern.


Optionale Holzablage im Innenraum (Material nicht enthalten)



- Es können drei optionale Holzablagen zu Ihrem Schuppen hinzugefügt werden.
- Ablagen in den oben gezeigten Maßen aus 19,1 mm starkem Holz zuschneiden.
- Ein Führungsloch auf beiden Seiten der Ablage vorbohren.



1
Ablage in Schuppen einlegen. Ablage muss vollständig auf den Ablagestützen in den Seiten- und Rückpaneelen liegen.



2
Zum Sichern der Ablage eine 31,8 mm Trockenbauschraube (nicht enthalten) durch jedes Führungsloch und in die Seitenpaneele drehen.

SUNCAST[®]