

Wichtige Informationen zu Ihrem Vordach aus Aluminium

Wir freuen uns, dass Sie sich für ein Produkt von SKAN HOLZ entschieden haben.

Bitte kontrollieren Sie rechtzeitig vor Montagebeginn bzw. vor Beauftragung des Montageteams die Vollständigkeit des Bausatzes anhand der Positionslisten.

Falls ein Einzelteil Mängel aufweist oder fehlt, liefern wir dieses schnellstmöglich nach.
Die Kosten für daraus entstehende Aufbauverzögerungen einer Aufbaufirma können wir nicht erstatten.

Ihr Produkt erhält von uns eine Garantiezeit von fünf Jahren gemäß unserem Garantieverprechen (s. Anlage oder www.skanholz.com).

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir für folgende Mängel keine Gewährleistung übernehmen können:

- falsche Lagerung vor der Montage
- unsachgemäße Verankerung an der Hauswand
- Schäden durch Aufbaufehler
- Sturmschäden (Versicherungsfälle) oder gewaltsame Zerstörung
- Schäden bei bauseits veränderten Konstruktionen

Lagerhinweise bis zum Aufbau:


- Material eben und trocken lagern bzw. stapeln!
- vor Sonneneinwirkung und Witterungseinflüssen schützen!

















Wärmestau kann bei gestapelten Dachplatten Verfärbungen und Verformungen verursachen!


Pflegehinweise:

- zur Oberflächenreinigung der Aluminium-Bauteile und der Dachplatten eignet sich milde Seifenlauge oder Wasser.



Um Kratzer zu vermeiden, verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.






- | | | | |
|-----|----------------|---|---------|
| 1x | C193 |  | Silikon |
| 1x | C185 |  | Kleber |
| 1x | A102 |  | |
| 1x | A107 |  | |
| 1x | C213-216 |  | |
| 3x | C205-116 |  | |
| 4x | C207-125 |  | |
| 2x | C203-125 |  | |
| 1x | C201-125 |  | |
| 4x | C212-103 |  | |
| 4x | C210-103 |  | |
| 3x | C220 |  | |
| 4x | C111-3 |  | |
| 8x | C115-020-11/13 |  | |
| 27x | C101-025-11/13 |  | |
| 12x | C104-0045 |  | |



1. Anker C137-020






DE Achten Sie darauf, dass Sie im rechten Winkel zur Hauswand bleiben.



DE Anker C137-020 auf die ermittelte Position stellen, ausrichten und beide Lochpositionen auf dem Untergrund übertragen. Im Beton beide Löcher mit 10mm Durchmesser mindestens 15cm tief vorbohren. Löcher ausblasen und gründlich säubern. Schwerlastanker C111-3 so tief einschlagen, dass sich noch der Anker befestigen lässt. Die Mutter und Scheibe entfernen. Anker vorsichtig auf die Schwerlastanker setzen und darauf achten die Schwerlastanker nicht reingedrückt werden. Die Scheibe und Mutter wieder ansetzen und handfest anschrauben.


2. Pfosten A001-250-11/13



DE Bohrlöcher vom Anker auf den Pfosten übertragen, dabei 3cm Abstand zum Boden mit einbeziehen. Lochmitte 34mm ab Aussenkante Pfosten. Löcher mit 9mm Durchmesser vorbohren und mit C115-020-11/13 anschrauben.

⚠ Sie können vor Ort die Pfostenlänge Ihren Gegebenheiten anpassen. Schneiden Sie am unteren Ende Ihre gewünschte Länge zu.



3. Wandpfette A030-216-11/13




DE Prüfen Sie bitte vor Montage die Tragfähigkeit der lastaufnehmenden Hauswand. Die zusätzliche Last muss sicher vom vorhandenen Mauerwerk, den eventuellen Türstützen und der Dübel aufgenommen werden. In der Regel erfolgt die Befestigung mit einem Injektionsanker M12 im Abstand von 40cm, wobei dieser Abstand nach Beschaffenheit des Mauerwerks abweichen kann.

⚠ Anbauhöhe ggf. Ihrer angepassten Pfostenlänge anpassen!


4. Pfette A050-216-11/13



DE Bohren Sie mit einem Metallbohrer 4mm vor.



von unten





seitlich


DE Position Regenrinne ermitteln. Mit einer Bohrkronen 68-70mm bohren Sie jetzt das Loch für das Fahrohr.

5. Sparren A070-123-11/13

3x A070-123-11/13
je 2x C101-025-11/13





DE Verteilen Sie die Sparren und nutzen die Blendleisten als Abstandhalter. Bohren Sie mit einem Metallbohrer 4mm vor.




6. Blendleiste A090-99-11/13 / Blendkappe A100-01-11/13

2x A090-99-11/13

2x A100-01-11/13
je 4x C101-025



DE Bringen Sie die Blendleisten mit dem Klick-System an.





DE Bringen Sie vor dem Einschrauben Silikon in die Schraubkanäle. Nach dem Anbringen der Blendkappen dichten Sie diese von innen mit Silikon ab.



Richten Sie die Konstruktion mit einem Maßband über die Diagonalen aus und ziehen nach erfolgreicher Kontrolle die Schwerlastanker fest.




8. Regenrinne



DE Fallrohr (Länge ggf. zuschnitten am unteren Ende) mit Schraubstützen C182, Laubfangkorb C184 und Rohrbogen C183 zusammenstecken, ausrichten und verkleben C185. Mit Hilfe der Rohrschellen C181 und den Schrauben C101-025 montieren

DE Vor der Montage den Stützen C182 mit einer durchgehenden Silikonschnur versehen.

9. Dacheindeckung



DE Das Unterleggummi C205-216 mit Hilfe des Doppelseitigen A107 Klebebandes auf den Sparren verlegen.


DE Kleben Sie das Fugenband A102 auf die Enden des Profils der Rinnen- und Wandpfette auf und schneiden es bündig zu.

DE Dachplatten vorbereiten!



Beide Stirnkanten bearbeiten.

Zur Oberflächenreinigung der Dachplatten eignet sich milde Seifenlauge oder Wasser. Um Kratzer zu vermeiden, verwenden Sie keine scheuernden Reinigungsmittel.

Beachten Sie bitte, dass die Bildung von Kondensat (ein naturgesetzlicher Vorgang) in den Hohlkammern der Dachplatten, auf Grund der geringfügigen Gas- und Dampfdurchlässigkeit von Polycarbonat, auf Dauer nicht vermeidbar ist. Die Materialeigenschaften und die Funktionen der Dachplatten werden hierdurch nicht gemindert. Durch materialgerechte Belüftung mithilfe des gelieferten atmungsaktiven Filta-Flo Bandes C212-105 auf beiden Stirnseiten der Dachplatten kann der Dampfüberdruck entweichen.



Unbedingt bei der Vorbereitung der Plattenmontage darauf achten, dass die UV geschützte Seite nach oben zeigen muss (gekennzeichnet durch Aufdruck auf der Schutzfolie). Bitte vor der Montage der stirnseitigen Aluprofile die Schutzfolien entfernen.




DE Dichtgummi C207-125 in die Aluprofile C201/C203 einziehen.

Die Aluprofile C201/C203 und Abschlusswinkel C220 mit einem 5mm Metallbohrer vorbohren. Die erste Schraube C104-0045 wird gemeinsam mit dem Abschlusswinkel verschraubt, danach teilen Sie die Schrauben in einem gleichmäßigen Abstand auf.

C203-125 / C220
je 4x C104-0045

C201-125 / C220
je 4x C104-0045

C203-125 / C220
je 4x C104-0045





DE Dachplatten auf den Sparren ausrichten, auf einen gleichmäßigen Traufüberstand achten und mit Hilfe der Aluminiumprofile klemmen. Die vorgebohrten Aluminiumprofile nutzen um auf den Sparren die Position der Schrauben mit einem 4mm Metallbohrer vorzubohren.

Beim Verschrauben der C104-0045 nutzen Sie den Drehmoment Ihres Akkuschaubers um ein Wellen der Profile zu vermeiden.

Wir empfehlen das Dach bei starken Schneefall zu räumen!

Das Dach ist nicht zum Begehen ausgelegt.

10. Dichtgummi C213-216




DE Das Dichtgummi C213 in die Wandpfette einziehen.




Verwenden Sie Spülmittel zum Einziehen der Dichtung.

10. Blendkappen A100-005-11/13



DE Versiegeln Sie den Übergang von der Wandpfette zur Hauswand mit Silikon. Benetzen Sie den eingebrachten Silikon mit Seifenlauge und ziehen Sie die Oberfläche mit einem Silikonspachtel glatt.



DE Bohren Sie mit einem 4mm Metallbohrer die Löcher der Blendkappe auf den Sparren vor.

1.

Die SKAN HOLZ Europe GmbH (im Folgenden: SKAN HOLZ) gewährt dem Käufer, sofern dieser Verbraucher im Sinne des § 13 BGB ist, für die private Nutzung auf das in Deutschland oder in Österreich bei einem autorisierten Händler gekaufte SKAN HOLZ-Produkt eine Haltbarkeitsgarantie von 5 Jahren, beginnend mit dem Datum des Verkaufs des SKAN HOLZ-Produktes an den Käufer zu den nachstehenden Bedingungen und unter den weiteren Voraussetzungen.

Auf dieses Garantieversprechen ist - soweit zwingendes nationales österreichisches Recht nicht entgegensteht - ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts anwendbar.

2.

2.1. Das Garantieversprechen erstreckt sich ausschließlich auf Holzteile und

- auf Mängel, die trotz sachgemäßer Pflege durch den Käufer anhand der dem SKAN HOLZ-Produkt beigelegten Pflegehinweise als Materialfehler des Holzes auftreten;
- auf konstruktionsbedingte Mängel, die trotz ordnungsgemäßer Errichtung durch den Käufer gemäß der dem SKAN HOLZ-Produkt beigelegten Montageanleitung als Material- oder Herstellungsfehler an dem Produkt auftreten;
- auf Mängel an der Standsicherheit des SKAN HOLZ-Produktes, die trotz ordnungsgemäßer Errichtung durch den Käufer gemäß der dem SKAN HOLZ-Produkt beigelegten Montageanleitung und unter Beachtung der dort beschriebenen Voraussetzung einer ordnungsgemäßen Gründung eines ordnungsgemäßen Fundaments als Material- oder Herstellungsfehler an dem Produkt auftreten.

Treten innerhalb der Garantiefrist von 5 Jahren zuvor beschriebene Mängel auf, so wird SKAN HOLZ nach eigenem Ermessen das SKAN HOLZ-Produkt entweder ganz oder teilweise durch Lieferung von Ersatzteilen ersetzen oder reparieren. SKAN HOLZ ist berechtigt, Garantieansprüche des Käufers durch Dritte erfüllen zu lassen.

Weitergehende Ansprüche aus dieser Garantie bestehen nicht. Insbesondere gewährt die Garantie keine Haftung für Folgeschäden und Aufwendungen des Käufers oder Dritter.

SKAN HOLZ weist darauf hin, dass es sich bei Holz um einen Baustoff handelt, der naturgemäß auf klimatische Veränderungen reagiert. Dies kann in Abhängigkeit von den Umweltbedingungen zu - meist auch nur temporären - strukturellen Veränderungen an dem Holz führen. Derartige Veränderungen, die z.B. zu einer leichten Beeinträchtigung der Bündigkeit und Dichtigkeit (insbesondere bei hölzernen Türen oder Fenstern) führen können, werden grundsätzlich nicht als Mangel im Sinne dieser Garantie gewertet. Eigenschaften des Holzes wie z. B. natürliches Quell- und Schwindverhalten bei Aufnahme bzw. Abgabe von Feuchtigkeit, leichtes Verdrehen und Rissbildung, auftretende Trocken- und Hirnholzrisse, natürliche Maserung und Astigkeit, Harzaustritte, leichte Unebenheiten im Holz, Baumkanten, Setzungen und Hebungen, Maßhaltigkeiten, Querschnittänderungen, technisch bedingte Bearbeitungsspuren wie Hobelschläge, Verfärbungen oder ausgerissene Schnittkanten, die durch die unterschiedliche Beschaffenheit des Rohholzes auftreten können, aber auch vorgeschriebene Rollstempel werden ebenfalls grundsätzlich nicht als Mangel im Sinne dieser Garantie gewertet.

2.2. Die Garantiehaftung ist in folgenden Fällen ausgeschlossen:

- Der Käufer ist verpflichtet, das SKAN HOLZ-Produkt vor der Montage auf Vollständigkeit der Einzelteile und erkennbare Mängel zu kontrollieren. Die Garantiehaftung besteht nicht für solche Mängel, die darauf beruhen, dass der Käufer Bestandteile des SKAN HOLZ-Produktes bei der Montage verwendet, die erkennbar defekt oder schadhafte sind;
- für solche Mängel, die darauf beruhen, dass der Käufer trotz Unvollständigkeit der Einzelteile das SKAN HOLZ-Produkt montiert;
- für solche Mängel, die aufgrund Lagerung und / oder Transport des SKAN HOLZ-Produktes beruhen;
- für solche Mängel, die darauf beruhen, dass der Käufer die dem SKAN HOLZ-Produkt beigelegten Pflegehinweise nicht beachtet, insbesondere notwendige Schutzanstriche oder Überprüfungen der Gewindestangen (bei Blockhäusern) nicht regelmäßig durchführt;
- für solche Mängel, die auf Montagefehlern oder auf käuferseitig vorgenommenen Veränderungen des Bausatzes (wie An- oder Umbauten) beruhen;
- bei unsachgemäßem Gebrauch des SKAN HOLZ-Produktes (insbesondere ist das SKAN HOLZ-Produkt nur für eine private Nutzung vorgesehen);
- Schäden, die auf Mängeln des verwendeten Untergrundes, z.B. bei Feuchtigkeitsanreicherung im Holz aufgrund von mangelhafter Gründung beruhen;
- Schäden, die auf Mängeln unsachgemäßer Fundamente oder Verankerungen beruhen;
- Schäden aufgrund Schneelast, wenn der Käufer einen Bausatz verwendet, der die für den Ort der Errichtung vorgeschriebene Schneelasttragfähigkeit unterschreitet;
- gewöhnlichen Verschleiß;
- Mängeln, die auf höhere Gewalt (z.B. Blitzschlag, Hagelschlag, Sturm ab Windstärke 7, nicht ausreichender, übermäßiger Schneelasten, Dachlawinen), mechanische Einwirkung, Baufeuchte oder entsprechende Umstände zurückzuführen sind.

2.3. Die gesetzlichen Produkthaftungs- und Gewährleistungsrechte bleiben von dieser Garantie unberührt und bestehen unabhängig von der Inanspruchnahme der Garantie.

3.

Die Garantieansprüche sind gegenüber SKAN HOLZ schriftlich (E-Mail oder Telefax genügt) unter Beifügung einer Kopie des Kaufbeleges mit Kaufdatum und der dem Bausatz beigelegten Positionsliste unverzüglich (spätestens innerhalb von 7 Tagen) nach Auftreten des Mangels geltend zu machen. Die Ansprüche sind zu richten an:

SKAN HOLZ Europe GmbH

Im Alten Dorfe 10

DE-21227 Bendestorf



info@skanholz.com

www.skanholz.com

DE - Bitte sorgfältig lesen und aufbewahren!

EN - Please read carefully and keep in a safe place!

FR - A lire attentivement et à conserver !

ES - Léalo atentamente y guárdelo en un lugar seguro.

IT - Leggere attentamente e conservare in un luogo sicuro!

NL - Lees dit aandachtig door en bewaar het op een veilige plaats!

CZ - Pečlivě si je přečtěte a uschovejte na bezpečném místě!

SK - Pozorne si ju prečítajte a uschovajte na bezpečnom mieste!

FI - Lue huolellisesti ja säilytä turvallisessa paikassa!

NO - Les nøye gjennom og oppbevar på et trygt sted!

SV - Läs noga och förvara på en säker plats!

ET - Palun lugege hoolikalt ja hoidke turvalises kohas!